



GreenKeeper™ 212



Guida di consultazione rapida

Usare la Guida di consultazione rapida quando si desidera:

Regolare l'ora, il giorno o la data	pag. 2
Rivedere o cambiare il calendario dei giorni irrigui	pag. 2-3
Rivedere o cambiare gli orari d'inizio dei programmi	pag. 4
Rivedere o cambiare i tempi di funzionamento per settore	pag. 5
Utilizzare il programma manuale	pag. 6-7
Spegnere il programmatore	pag. 7
Utilizzare la funzione Sospensione per pioggia	pag. 8
Utilizzare la funzione Regolazione stagionale	pag. 8

Guida di consultazione rapida

Come regolare l'ora e il giorno o la data

1. Portare il selettore in posizione **CURRENT TIME/DAY** (ORA/GIORNO CORRENTE)  .
2. Per regolare la parte del display che lampeggia, premere il pulsante **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO).
3. Premere il pulsante **NEXT** (SUCCESSIVO).
4. Per impostare i minuti e il giorno correnti, ripetere i punti 2 e 3.

Nota: se si usa l'opzione giorni Pari/Dispari, continuare a ripetere i punti 2 e 3 in modo da impostare l'anno, il mese e il giorno correnti.

5. Riportare il selettore sulla posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO)  .

Come rivedere o cambiare il calendario dei giorni irrigui

Programmazione con modalità a calendario

1. Ruotare il selettore di funzione in posizione **WATERING DAYS** (GIORNI IRRIGUI)  .
2. Per scegliere il programma desiderato, regolare come necessario il selettore **PROGRAMS** (PROGRAMMA).
3. Premere uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO) fino a selezionare **CAL** (Calendario).
4. Premere il pulsante **NEXT** (SUCCESSIVO).
5. Per selezionare un giorno (lampeggiante), premere il pulsante **+/ON** (+/ATTIVO). Per annullare un giorno, premere il pulsante **-/OFF** (-/INATTIVO). Ripetere questa operazione fino a quando non verranno visualizzati solo i giorni irrigui.
6. Riportare il selettore di funzione in posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO)  .

Programmazione con modalità ad intervallo

1. Ruotare il selettore di funzione in posizione **WATERING DAYS** (GIORNI IRRIGUI) .
2. Per scegliere il programma desiderato, regolare come necessario il selettore **PROGRAMS** (PROGRAMMA).
3. Premere uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO) fino a selezionare **Int** (Intervallo).
4. Premere il pulsante **NEXT** (SUCCESSIVO).
5. Con uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO), selezionare il numero dei giorni dell'intervallo (da 1 a 7).
6. Premere il pulsante **NEXT** (SUCCESSIVO).
7. Per selezionare il giorno d'inizio dell'intervallo, premere uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO).
8. Riportare il selettore di funzione in posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO) .

Programmazione a giorni pari e dispari

1. Ruotare il selettore di funzione in posizione **WATERING DAYS** (GIORNI IRRIGUI) .
2. Per scegliere il programma desiderato, regolare come necessario il selettore **PROGRAMS** (PROGRAMMA).
3. Per scegliere Odd (Dispari) o Even (Pari), premere il pulsante **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO).
4. Riportare il selettore sulla posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO) .

Come disattivare un programma

1. Ruotare il selettore di funzione in posizione **WATERING DAYS** (GIORNI IRRIGUI) .
2. Per scegliere il programma desiderato, regolare come necessario il selettore **PROGRAMS** (PROGRAMMA).
3. Premere uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO) in modo da selezionare **OFF** (INATTIVO).
4. Riportare il selettore sulla posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO) .

Come rivedere o cambiare gli orari d'inizio dei programmi

1. Ruotare il selettore di funzione in posizione **PROGRAM START TIME** (ORARI INIZIO PROGRAMMA)  .
2. Posizionare il selettore **PROGRAMS** (PROGRAMMA) sul programma desiderato.
3. Premere uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO) in modo da selezionare il numero corrispondente all'orario d'inizio del programma.
4. Premere il pulsante **NEXT** (SUCCESSIVO).
Nota: per annullare uno degli orari d'inizio, selezionare OFF (INATTIVO) premendo **contemporaneamente** i pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO), quindi passare al punto 8.
5. Per impostare l'ora d'inizio, premere uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO).
6. Premere il pulsante **NEXT** (SUCCESSIVO).
7. Per impostare i minuti, premere uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO).
8. Premere il pulsante **NEXT** (SUCCESSIVO). Il numero dell'orario d'inizio del programma comincerà a lampeggiare.
9. Per rivedere o cambiare un altro orario d'inizio, ritornare al punto 3.
10. Riportare il selettore sulla posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO)  .

Come rivedere o cambiare i tempi di funzionamento per settore

1. Ruotare il selettore di funzione in posizione **STATION TIMES** (TEMPI DI FUNZIONAMENTO PER SETTORE)  .
 2. Posizionare il selettore **PROGRAMS** (PROGRAMMA) in modo da selezionare il programma desiderato.
 3. Il settore 1 lampeggerà e verrà visualizzato il tempo di funzionamento programmato in precedenza per detto settore, oppure la scritta **OFF** (INATTIVO). Per selezionare il numero di un altro settore, premere uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO).
 4. Premere il pulsante **NEXT** (SUCCESSIVO).
 5. Per selezionare il tempo di funzionamento di un settore, premere uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO).
- Nota:** per annullare il tempo di funzionamento, selezionare **OFF** (INATTIVO) premendo **contemporaneamente** i pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO).
6. Premere il pulsante **NEXT** (SUCCESSIVO).
 7. Ripetere le operazioni descritte ai punti 5 e 6 come necessario per impostare, cambiare o annullare il tempo di funzionamento dei settori rimanenti.
 8. Riportare il selettore sulla posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO)  .

Funzionamento manuale

Come avviare manualmente i programmi

Nota: i programmi d'irrigazione possono essere avviati singolarmente o impostati per essere avviati sequenzialmente.

Altri programmi entreranno in funzione uno alla volta in ordine alfabetico indipendentemente dall'ordine in cui sono stati selezionati.

1. Accertarsi che il selettore sia sulla posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO) .
2. Posizionare il selettore **PROGRAMS** (PROGRAMMA) in modo da selezionare il programma che si desidera mettere in funzione.
3. Premere due volte il pulsante **MANUAL START** (AVVIO MANUALE).
4. Per selezionare altri programmi, ripetere le operazioni descritte ai punti 2 e 3.

Come sospendere l'irrigazione

Premere **contemporaneamente** i pulsanti **+/ON** (**+/ATTIVO**) o **-/OFF** (**-/INATTIVO**).

Come riprendere l'irrigazione (dopo una sosta)

Premere il pulsante **NEXT** (SUCCESSIVO).

Come annullare l'irrigazione

Premere **contemporaneamente per due volte** i pulsanti **+/ON** (**+/ATTIVO**) o **-/OFF** (**-/INATTIVO**).

Come evitare l'irrigazione di determinati settori

Premere una volta il pulsante **NEXT** (SUCCESSIVO).

Come regolare il tempo di funzionamento per settore

Premere il pulsante **+/ON** (**+/ATTIVO**) per aumentare il tempo di funzionamento, premere **-/OFF** (**-/INATTIVO**) per ridurre il tempo di funzionamento.

Funzionamento manuale (SEGUE)

Come mettere in funzione solo determinati settori

1. Assicurarsi che il selettore di funzione sia in posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO) .
2. Posizionare il selettore **PROGRAMS** (PROGRAMMA) in modo da selezionare il programma desiderato.
3. Premere il pulsante **MANUAL START** (AVVIO MANUALE).
4. Il primo settore assegnato al programma lampeggerà. Per selezionare detto settore, premere il pulsante **+/ON** (+/ATTIVO). Per saltare il settore e passare ad un'altro, premere il pulsante **-/OFF** (-/INATTIVO). Continuare a selezionare i settori in questo modo.
5. Premere il pulsante **MANUAL START** (AVVIO MANUALE).
6. Per selezionare settori di un altro programma ripetere dal punto 2 al 5.

Come spegnere il programmatore

Quando il selettore a disco si trova in posizione **OFF** (INATTIVO) , il programmatore disattiva immediatamente tutte le attività d'irrigazione in corso. Lasciando il selettore a disco in posizione **OFF** (INATTIVO)  si impedirà il funzionamento di qualsiasi programma d'irrigazione, sia manuale che automatico.

Per spegnere il sistema d'irrigazione per periodi prolungati, lasciare il selettore di funzione in posizione **OFF** (INATTIVO) .

Il funzionamento automatico viene ripreso portando il selettore a disco in posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO) .

Funzione Sospensione per pioggia

Questa funzione permette di sospendere tutte le operazioni d'irrigazione da 1 a 7 giorni.

1. Ruotare il selettore di funzione in posizione **RAIN DELAY** (SOSPENSIONE PER PIOGGIA) .
2. Per programmare il numero di giorni di sospensione, premere uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO).
3. Lasciare il selettore di funzione in posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO) .

Nota: per annullare la sospensione per pioggia, ruotare temporaneamente il selettore in posizione **OFF** (INATTIVO) .

Nota: il numero di giorni di sospensione per pioggia decrescerà automaticamente con il trascorrere dei giorni. Quando il numero di giorni di sospensione arriva a 0 (zero), verrà ripreso il funzionamento automatico.

Funzione Regolazione stagionale

Nota: per informazioni dettagliate sulla funzione "Regolazione stagionale", consultare la Guida per l'utente.

1. Ruotare il selettore di funzione in posizione **SEASON ADJUST %** (% REGOLAZIONE STAGIONALE).
2. Posizionare il selettore **PROGRAMS** (PROGRAMMA) in modo da selezionare il programma desiderato.
3. Premere uno dei pulsanti **+/ON** (+/ATTIVO) o **-/OFF** (-/INATTIVO) fino a quando il valore desiderato (da 10% a 200%) lampeggia.
4. Riportare il selettore di funzione in posizione **RUN** (FUNZIONAMENTO) .