



Cod. 1.026487 Rev. 15.025994/001

KIT SCHEDA ELETTRONICA PER NIKE / EOLO MINI KW E ZEUS KW

L'installazione del presente kit deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge 05/03/90 n. 46 (art.1), dai relativi regolamenti di attuazione (D.P.R. 06/12/91 n. 447, D.P.R. n. 392/94, D.P.R. n. 218/98, D.P.R. n. 558/99) e dai decreti vigenti.

N.B.: la scheda elettronica è impostata di serie per funzionare con caldaie istantanee.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCHEDA CON CALDAIE ZEUS KW (BOLLITORE)

1) Impostare la modalità bollitore con il palmare Virgilio.

Oppure

2) Utilizzare i selettori di caldaia procedendo nel seguente modo:

- Posizionare il selettore generale su Reset per un tempo compreso tra 15 e 20 secondi (dopo circa 10 sec. inizierà il lampeggio contemporaneo del led 2 e 3, attendere che questo termini e riposizionare il selettore generale su sanitario-riscaldamento (☺ III)).
- Selezionare il parametro "Modalità caldaia" mediante la rotazione del selettore temperatura acqua calda sanitaria (10) fino allo al lampeggio veloce dei Led 1 e 8.
- Confermare ruotando il selettore generale su Reset fino allo spegnimento dei Led e rilasciare.
- Selezionare la modalità "bollitore" ruotando il selettore temperatura riscaldamento (11) fino al lampeggio lento del Led 8.
- Confermare ruotando il selettore generale su Reset fino allo spegnimento dei Led e rilasciare.

Si esce dalla modalità di programmazione se non viene eseguita nessuna operazione per 30 secondi, oppure se dal livello "impostazione parametri" si posiziona il selettore generale in posizione Off.

Legenda:

- 1 - Led presenza fiamma
- 2 - Led funzione sanitario
- 3 - Led funzione riscaldamento
- 4 - Led temperatura - Anomalia circolazione insufficiente
- 5 - Led temperatura - Anomalia sonda mandata
- 6 - Led temperatura - Anomalia blocco mancata accensione
- 7 - Led temperatura - Anomalia blocco sovratemperatura
- 8 - Led temperatura - Anomalia pressostato fumi
- 9 - Selettore Stand-by-Sanitario / Comando Remoto - Sanitario e Riscaldamento-Reset
- 10 - Selettore temperatura acqua calda sanitaria
- 11 - Selettore temperatura riscaldamento

ELECTRONIC PRINTED CIRCUIT BOARD KIT FOR NIKE / EOLO MINI "SPECIAL" AND ZEUS KW

Installation of the kit is to be implemented in accordance with laws and regulations, following the manufacturer instructions, and by professionally qualified personnel, that is having specific technical competence involving system as provided by local laws and regulations.

WARNING: The printed circuit board is programmed to operate with instantaneous boilers.

INSTRUCTIONS FOR OPERATION OF THE PRINTED CIRCUIT BOARD WITH ZEUS KW (WATER TANK EQUIPPED BOILER)

Act on the boiler selectors according to the following procedure:

- Position the main selector to Reset between 15 and 20 seconds (after approximately 10 seconds led 2 and led 3 will start flashing simultaneously, wait for the flashing to stop and set the main switch on domestic hot water/central heating position (☺ III)).
- Select "boiler mode" parameter by rotating the domestic hot water temperature adjusting knob (10) until led 1 and led 8 start flashing rapidly.
- Confirm by rotating the main selector to Reset until the led's turn off and release it.
- Select water tank mode by rotating the central heating selector (11) until led 8 starts flashing slowly.
- Confirm by rotating the main selector to Reset until the led's turn off and release it.

Programming is exited when no additional operation is implemented within the next 30 seconds, or when from the "parameter selection" menu, the main selector is set to Off.

Note: The same operation can be done also by means of Virgilio palm-top setting the pcb in water tank mode

Legend :

- 1 - Flame detection Led
- 2 - Domestic hot water mode Led
- 3 - Central heating mode Led
- 4 - Temperature Led - insufficient circulation malfunction
- 5 - Temperature Led - Flow probe malfunction
- 6 - Temperature Led - Ignition block malfunction
- 7 - Temperature Led - Overheating block malfunction
- 8 - Temperature Led - Air pressure switch malfunction
- 9 - Stand-by-Domestic hot water / Remote Control - Domestic Hot Water and Central Heating-Reset selector
- 10 - Domestic hot water temperature selector
- 11 - Central heating temperature selector

PANNELLO COMANDI.

CONTROL PANEL.

