

# TMC-212<sup>™</sup> Programmatore per

Programmatore per il controllo di sistemi di irrigazione per applicazioni residenziali e commerciali



Congratulazioni per aver scelto uno dei programmatori più sofisticati e tecnologicamente avanzati disponibili sul mercato e destinato ad un uso sia in aree residenziali che commerciali. Il nuovo programmatore Toro TMC-212 è dotato delle seguenti caratteristiche:

- Conteggio flessibile dei settori, da 2 a 12 settori, con moduli di espansione a 2 settori
  - Moduli di espansione con alta e media protezione da sovratensione
- Armadietto con chiusura, per uso esterno
- Circuito di regolazione automatica dell'Avvio della pompa/Valvola master
- Calendario di 365 giorni
- 3 programmi di irrigazione completamente indipendenti
  - 4 tempi di avvio per i giorni di irrigazione
  - 3 opzioni di pianificazione dei giorni di irrigazione
  - Calendario di 7 giorni
  - Intervallo di 7 giorni con giorni di esclusione
  - Giorni pari/dispari con giorni di esclusione
  - Definizione della durata di esecuzione di un settore da 1 minuto a 4 ore
  - Regolazione dei tempi relativi all'Avvio della pompa/Valvola master
  - Ritardo ripristino della sorgente idrica/settore
- Regolazione stagionale dal 10 al 200%
- Sospensione per pioggia da 1 a 7 giorni
- Accodamento automatico dei Programmi/Tempi di avvio
- Sensore pioggia disponibile
  - Compatibilità con tutti i tipi di sensori pioggia
  - Interruttore di disattivazione del circuito del sensore
- Telecomando disponibile
- Protezione automatica del circuito Eliminazione dei fusibili
- Memoria di programma non volatile Eliminazione batteria

Il TMC-212 offre funzionalità e caratteristiche di funzionamento esclusive. Per acquisire familiarità con i componenti, i requisiti di installazione e le funzionalità operative del TMC-212, dare una scorsa alle varie sezioni di questo manuale.

Il manuale per l'utente è suddiviso in sei sezioni principali:

- La prima sezione contiene una breve descrizione dei componenti del programmatore e degli elementi del display.
- La seconda sezione descrive le operazioni della procedura di installazione, in ordine sequenziale.
- La sezione successiva descrive il funzionamento di base del sistema di irrigazione, il funzionamento di base del programmatore nonché specifiche caratteristiche della programmazione e del funzionamento del TMC-212.
- La quarta sezione descrive le operazioni di programmazione, in ordine sequenziale.
- La quinta sezione descrive i vari metodi del funzionamento automatico e manuale del programmatore.
- L'appendice contiene informazioni di riferimento generali, specifiche tecniche e informazioni sulla garanzia.

Un modulo per la pianificazione dei tempi di irrigazione (affisso sullo sportello degli armadietti per uso esterno e disponibile a pagina 20 della Guida per l'utente per i modelli ad uso interno) offre un sistema pratico per l'annotazione di ogni settore irriguo nonché di dettagli specifici sui programmi di irrigazione automatica.

## Indice

Componenti del	programmatore	2
----------------	---------------	---

#### Installazione del programmatore

Installazione del modello per uso interno	6
Collegamento delle valvole	7
Collegamento del relé di avvio della pompa	8
Collegamento del trasformatore	8
■ Installazione del modello per uso esterno	9
Preparazione dell'armadietto per l'installazione	9
Installazione dell'armadietto	10
Collegamento delle valvole	11
Collegamento del relé di avvio della pompa	12
Collegamento della fonte di alimentazione	13
Collegamento sensore pioggia	13

### Operazioni preliminari

Nozioni di base sul programmatore	14
Nozioni di base sui programmi di irrigazione	15
Informazioni dettagliate sui programmi di irrigazione.	16
Pianificazione dei tempi di irrigazione	18
Compilazione del modulo Pianificazione	
dei tempi di irrigazione	18
Modulo Pianificazione dei tempi di irrigazione	20

### Impostazione del programmatore

Memoria del programmatore	21
Impostazione dell'ora e del giorno o	
della data di irrigazione	21
Definizione della pianificazione dei giorni	
di irrigazione	22
Impostazione della pianificazione dei tempi	
in modalità Calendario	22
Impostazione della pianificazione dei tempi	
in modalità Intervallo	23

<ul> <li>Impostazione della pianificazione dei tempi in modalità Pari e dispari</li></ul>
■ Impostazione dei tempi di funzionamento dei settori28
Impostazione dei controlli della Pompa/Valvola master e del ripristino della sorgente idrica

### Funzionamento del programmatore

Modalità funzionamento Automatico	30
Modalità funzionamento Manuale	31
■ Funzionamento del(i) programma(i) di irrigazione.	31
Funzionamento dei settori irrigui	31
Funzionalità per il controllo dell'irrigazione	32
Sospensione dell'irrigazione	32
Ripresa dell'irrigazione	32
Annullamento dell'irrigazione	32
Salto di settori irrigui	32
Regolazione dei tempi di funzionamento di un	
settore durante il ciclo di irrigazione	33
Funzionalità Sospensione per pioggia	33
Funzionalità Regolazione stagionale	34
Disattivazione operazioni di funzionamento	35

#### Appendice

Azzeramento della memoria del programmatore	36
Protezione del circuito automatico	37
Aggiunta di un modulo a 2-settori	37
Utilizzo dei comandi della Pompa/Valvola master	38
Diagnostica e risoluzione problemi	40
Specifiche tecniche	41
Garanzia	42
Compatibilità elettromagnetica	42

#### Componenti del programmatore



Questa sezione contiene una breve descrizione dei componenti del programmatore e degli elementi del display. Ciascuno di questi elementi verrà descritto più dettagliatamente nelle sezioni di questa guida riguardanti le impostazione del programmatore, il suo funzionamento e l'installazione.

#### 1 - Display LCD

- A Il simbolo "Start Time" (Ora di avvio) viene visualizzato durante la fase di impostazione dei tempi di avvio dei programmi.
- B Il simbolo "Well Recovery" (Ripristino sorgente idrica) viene visualizzato durante l'utilizzo dei tempi di ritardo del ripristino della sorgente idrica.
- C Numeri di identificazione dei tempi di avvio del programma, 1-4.
- D Display principale
- E Indicatori dei programmi A, B e C.
- F Il simbolo "Watering On" (Irrigazione attiva) viene visualizzato quando un settore irriguo è attivo. Il simbolo lampeggia se l'irrigazione è stata temporaneamente sospesa.
- G Il simbolo "Watering Off" (Irrigazione disattivata) viene visualizzato quanto è stata attivata la funzionalità della sospensione per pioggia.
- H Il simbolo "Percent" (Percentuale) viene visualizzato quando la funzionalità di regolazione stagionale è attivata.
- I Numeri identificativi dei settori irrigui.
- J Indicatori dei giorni della settimana.
- K Il simbolo "Run Time" (Tempo di esecuzione) viene visualizzato durante l'impostazione dei tempi di funzionamento dei settori irrigui.

#### 2 - Pulsanti di controllo

Pulsante **+/on** (+/Attivo) – Fa avanzare l'ora visualizzata, scorre in avanti le informazioni sul programma definito e seleziona i giorni di irrigazione.

Pulsante –/OFF (+/Disattivo) – Fa retrocedere l'ora visualizzata, scorre all'indietro le informazioni sul programma definito e consente di eliminare determinati giorni di irrigazione.

Pulsante NEXT (Successivo) – Consente di passare alla sezione successiva delle informazioni sul programma. Viene utilizzato per riprendere l'irrigazione dopo una pausa. Durante l'irrigazione, consente di passare manualmente da un settore all'altro.

Pulsante MANUAL START (Avvio manuale) – Viene utilizzato per selezionare e avviare manualmente operazioni di irrigazione.

3 - Selettore dei comandi – Consente di selezionare i comandi utilizzati per l'impostazione e il funzionamento del programmatore (ad eccezione del comando "Manual Start" [Avvio manuale]).

#### Posizioni del selettore dei comandi

**RUN** (Esecuzione) – La posizione normale del selettore per tutte le operazioni automatiche e manuali.

CURRENT TIME/DAY (Ora/giorno correnti) – Consente di impostare l'ora e il giorno visualizzati nell'orologio.

**WATERING DAYS** (Giorni irrigui) – Consente di definire e modificare la pianificazione dei giorni di irrigazione.

START TIMES  $\bigcirc$  – (Ora di avvio) Consente di impostare e modificare i tempi di avvio dei programmi di irrigazione.

**STATION TIMES**  $\overline{\mathbb{X}}$  (Tempi di funzionamento dei settori) – Consente di impostare e modificare la durata di esecuzione dei settori.

(continua)

 3 - Posizioni del selettore dei comandi (continua)
 SEASON ADJUST % (Regolazione stagionale) – Consente di modificare simultaneamente i tempi di funzionamento di tutti i settori inclusi in un programma di irrigazione, aumentandoli o diminuendoli con incrementi del 10%.

**SPECIAL FUNCTIONS 4!** – (Funzioni speciali) Consente di utilizzare comandi opzionali e funzionalità della gestione dei tempi applicabili alle operazioni di pompaggio e alla funzionalità di ritardo per il ripristino della sorgente idrica.

**RAIN DELAY** (Sospensione per pioggia) – Consente di posticipare le operazioni di irrigazione per un periodo compreso tra 1 e 7 giorni.

 $off \otimes -$  (Disattivo) Chiude e impedisce l'esecuzione di qualsiasi attività di irrigazione, sia automatica che manuale.

- Commutatore di selezione del programma Commutatore a tre posizioni utilizzato per selezionare il programma A, B o C durante le procedure di programmazione e le operazioni manuali.
- Interruttore di controllo del circuito del sensore pioggia – Consente di ignorare, se necessario, il circuito del sensore pioggia.
- 6 Interruttore di configurazione del sensore pioggia Consente di configurare il programmatore per un funzionamento con il sensore normalmente aperto o normalmente chiuso.
- 7 Terminali di collegamento del sensore pioggia Connettori a scatto per effettuare un collegamento diretto con il sensore pioggia.
- 8 Terminale per il collegamento comune con la valvole Connettore a scatto per il conduttore comune delle valvole.
- 9- Terminale di collegamento per la Pompa/Valvola master – Connettore a scatto per il collegamento dei conduttori del relé di avvio della pompa o valvola master con alimentazione 24 Vca.

- **10 Terminali di collegamento del trasformatore** Connettori a scatto per i conduttori del trasformatore.
- 11 Modulo di espansione a 2-settori Ciascun modulo di espansione a 2 settori irrigui dispone delle connessioni necessarie per due valvole di controllo dell'irrigazione. È possibile installare fino a 6 moduli per un totale di 12 settori irrigui. Offre un livello di protezione da sovratensione di 1,3 kV.
- 12 Presa di collegamento per il telecomando Presa modulare che consente il collegamento del cavo ricevitore per il telecomando Toro opzionale. (Istruzioni di installazione e funzionamento vengono fornite insieme al sistema di telecomando Toro.)
- 13 Trasformatore esterno Una presa per trasformatore che fornisce un'alimentazione a 24 Vca per i modelli di programmatore ad uso interno.
- 14 Trasformatore interno Trasformatore incorporato che fornisce un'alimentazione a 24 Vca per i modelli di programmatore ad uso esterno.
- **15 Morsettiera per ingresso di alimentazione** Terminali di collegamento per i cavi di alimentazione a c.a.
- 16 Modulo di espansione a 2 settori, con alta protezione da sovratensione – Ciascun modulo di espansione a 2 settori dispone delle connessioni necessarie per due valvole di controllo dell'irrigazione. È possibile installare fino a 6 moduli per un totale di 12 settori irrigui. Offre un livello di protezione da sovratensione di 6,0 kV.

**Nota:** Questo modulo può essere utilizzato soltanto con i modelli di programmatore ad alta protezione da sovratensione, per uso esterno.



# Installazione del programmatore

Attenzione: Il modello del programmatore TMC-212 per uso esterno non è resistente alle intemperie e va installato in un ambiente interno o in qualche modo protetto dagli agenti atmosferici.

#### Installazione del modello per uso interno

- Il programmatore va situato a una distanza non superiore a 1,2 m (4 piedi) da una presa di corrente in modo da permettere il collegamento dei conduttori del trasformatore. Assicurarsi che la presa non sia collegata a un'interruttore della luce.
- 2. Rimuovere la staffa di montaggio situata sul retro dell'alloggiamento del programmatore afferrando il lato inferiore della staffa e tirandolo quindi verso l'esterno e verso il basso.
- Collocare la staffa di montaggio (A) contro la parete in modo che il lato superiore sia all'altezza degli occhi. Avvitare tre viti da legno (B) da 25 mm (1 pollice) alla parete attraverso i tre fori di cui è provvista la staffa.

**Nota**: Se si fissa la staffa su un muro a secco o in mattoni, usare dei tasselli (C) per evitare che le viti si allentino.

- Facoltativo Inserire nel manicotto della staffa (E) un tubo protettivo in PVC di 19 mm (3/4 di pollice) (D) per consentire il passaggio dei conduttori delle valvole.
- Allineare le guide situate sul retro dell'alloggiamento del programmatore alle linguette della staffa. Far scivolare il programmatore verso il basso per innestarlo nelle guide.



**Nota**: Dopo aver completato l'installazione, riporre la Guida di consultazione rapida e il modulo della Pianificazione dei tempi di irrigazione nell'apposita tasca (F), situata sul retro del programmatore.

## Collegamento delle valvole

1. Predisporre i conduttori di controllo delle valvole tra le valvole e il programmatore.

**Nota**: I moduli dei settori e i connettori accettano fili di rame di tipo solid-core da 2,5–1,0 mm<sup>2</sup> (14–18 AWG). Si raccomanda l'uso di un cavo a più fili specifico per sistemi di irrigazione.

- 2. Collegare il filo bianco del cavo ad <u>uno dei fili di ciascuna</u> elettrovalvola. (Per questo collegamento si può usare uno o l'altro filo del solenoide). Questo viene chiamato il il filo **comune delle valvole**.
- Collegare gli altri fili alle uscite per ciascuna elettrovalvola. Prendere nota del colore del filo collegato ad ogni valvola e del settore di irrigazione sotto il suo controllo. Queste informazioni saranno necessarie per il collegamento dei fili delle valvole al programmatore.
- Proteggere tutti i capi dei fili utilizzando dei capicorda. Per impedire corrosioni e la possibilità di un cortocircuito, isolare i connettori utilizzando giunzioni stagne o metodi di isolamento analoghi.
- Portare il cavo nel programmatore utilizzando l'ampia apertura situata sul fondo dell'alloggiamento oppure attraverso il tubo protettivo, se installato. Rimuovere 13 mm (1/2 pollice) di isolamento da tutti i fili del cavo.

**Nota**: Il modulo dei settori irrigui dispone di connettori a scatto. Per collegare i fili, è sufficiente sollevare la levetta e inserire la parte del filo priva di isolamento nel piccolo foro situato sotto la levetta. Abbassare le levetta per bloccare il filo in posizione fissa. Per verificare che il filo sia saldamente bloccato nel modulo, provare a tirarlo leggermente.



6. Facendo riferimento alla sezione relativa ai Componenti del programmatore di pagina 5 e al diagramma illustrato qui sopra, fissare il filo comune della valvola al terminale contrassegnato con la dicitura COM (8). Collegare i fili delle valvole dei singoli settori irrigui ai rispettivi terminali del modulo dei settori (11). Collegare il filo della valvola master (se utilizzata) al terminale contrassegnato dalla dicitura PUMP/MV (Pompa/Valvola Master) (9).

**Nota**: Il collegamento a una valvola master o a un relé di avvio della pompa è facoltativo e potrebbe non essere necessario per il sistema di irrigazione in uso.

# Collegamento del relè di avvio della pompa

ATTENZIONE: Non collegare un azionatore di pompa ausiliaria direttamente al programmatore. Per collegare il programmatore al circuito dell'azionatore della pompa, occorre utilizzare un relé da 24 Vca, che non ecceda 0,30 A di assorbimento della corrente.

- 1. Portare una coppia di fili dal relè della pompa all'alloggiamento del programmatore.
- 2. Collegare un filo al COM comune delle valvole (8). Collegare il filo rimanente alla PUMP/MV (9), come illustrato nella figura qui sotto.



ATTENZIONE: Per impedire possibili danni dovuti a un prolungato sovraccarico di pressione, nel caso la pompa non disponga di un interruttore di controllo automatico della pressione, collegare un ponticello di protezione dal terminale di un settore non utilizzato al terminale di un settore al quale è stato collegato il filo di una valvola.

**Nota**: Per informazioni essenziali sul controllo del circuito della pompa, fare riferimento alla sezione "Regolazione della pompa e ripristino della sorgente idrica" a pagina 28.

## Collegamento del trasformatore

Attenzione: Non collegare il trasformatore a una presa elettrica fino a quando non sono state completate tutte le procedure di collegamento dei conduttori.

1. Portare il cavo dal trasformatore (13) nella piccola apertura situata sul fondo dell'alloggiamento. Avvolgere il cavo intorno alle colonnine come illustrato nella figura qui sotto.



 Collegare i fili del cavo del trasformatore a ogni terminale contrassegnato dalla dicitura 24 Vca (10). I fili possono essere collegati a uno qualsiasi dei terminali.

**Nota**: La scritta 12:00 a.m. (del mattino) comincerà a lampeggiare sul display. Premere un pulsante qualsiasi per interrompere il lampeggiamento.

### Installazione del modello per uso esterno



# Preparazione dell'armadietto per l'installazione

- 1. Rimuovere il portello dell'alloggiamento inferiore (A) tirando verso l'esterno la maniglia.
- Estrarre due viti Philips dal portello di accesso del trasformatore (B). Afferrare il portello dal basso e tirare verso l'esterno per rimuoverlo.
- Sono disponibili tre fori di montaggio (C) in basso. Il foro centrale è aperto e i due fori laterali sono chiusi. Se si vogliono usare i fori laterali per l'installazione, creare un foro mediante un trapano dotato di una punta di 5 mm (3/16 di pollice).



Sul fondo dell'armadietto, sono disponibili i seguenti quattro fori da utilizzare per il passaggio dei fili:

- (D) Foro da 13 mm (1/2 pollice) per i conduttori di alimentazione e di messa a terra.
- (E) Foro da 13 mm (1/2 pollice) (chiuso) per i conduttori del sensore per pioggia Toro facoltativo.
- (F) Foro da 19 mm (3/4 di pollice) per i conduttori delle valvole del sistema di irrigazione.
- (G) Foro da 13mm (1/2 pollice) (chiuso) per il cavo del controllo del telecomando Toro facoltativo.
- 4. Se si vogliono installare i componenti Toro facoltativi, occorre eliminare la chiusura dei fori.

### Installazione dell'armadietto

- 1. Per una esecuzione sicura e affidabile dell'apparecchiatura, scegliere un posizionamento per l'installazione che soddisfi i requisiti seguenti
  - Sia protetto dagli spruzzi di irrigazione, dalla luce diretta del sole durante le ore più calde del giorno, oltre che da vento e neve.
  - Possa avere accesso a una fonte di alimentazione con messa a terra, non azionata da un interruttore della luce né utilizzata da un elettrodomestico con alto assorbimento di corrente, come ad esempio un frigorifero o un condizionatore d'aria.
  - Possa avere accesso ai fili della valvola di controllo dell'irrigazione e ai fili accessori facoltativi.
- Inserire nella parete una vite da legno (in dotazione), all'altezza degli occhi (A). Lasciare che la vite sporga dalla parete per circa 6,5 mm (1/4 di pollice).

**Nota**: Se si sta installando il programmatore su un muro a secco o in mattoni, usare dei tasselli per evitare che le viti si allentino. Utilizzare le dimensioni specificate per la trapanatura dei fori di posizionamento dei tasselli.

- 3. Appendere l'armadietto alla vite utilizzando il foro (B) situato sul pannello posteriore. Accertarsi che l'armadietto sia innestato saldamente sulla vite.
- Inserire le viti di montaggio inferiori e avvitare a fondo.
   Nota: Tubi protettivi e adattatori non vengono forniti in dotazione. Installare il tubo protettivo in osservanza della normativa elettrica locale.
- Installare un tubo protettivo di 13 mm (1/2 pollice) (C) per i cavi di alimentazione e di messa a terra e uno di 19 mm (3/4 di pollice) (D) per i conduttori delle valvole.

**Nota**: Una volta completata l'installazione, riporre la Guida per l'utente e la Guida di consultazione rapida sul gancio situato sul lato interno dello sportello.



### Collegamento delle valvole

**Nota:** Si raccomanda l'uso di un cavo di irrigazione da 1,5<sup>2</sup> a 1 mm<sup>2</sup> (da 16 a 18 AWG). Questo cavo è stato realizzato specificatamente per i sistemi di irrigazione automatica ed è disponibile in una varietà di lunghezza e numero di fili del conduttore. Utilizzare sempre un cavo che disponga di almeno un filo per ciascuna valvola e di un filo per il collegamento comune delle valvole.

- 1. Portare il cavo/fili dalle valvole all'armadietto del programmatore.
- 2. Collegare il filo bianco del cavo a <u>uno dei fili di ciascuna</u> elettrovalvola. Questo viene chiamato il il filo **comune delle valvole**.

**Nota**: Il solenoide non ha una polarità specifica, per cui per il collegamento del filo comune si può usare indifferentemente uno o l'altro filo).

 Collegare un singolo filo codificato con colore al rimanente filo del solenoide di ciascuna elettrovalvola. Prendere nota del colore dei fili utilizzati per il collegamento a ciascuna valvola nonché della zona di irrigazione sotto il loro controllo.

**IMPORTANTE**: Per evitare la possibilità di un cortocircuito, accertarsi di isolare e rendere impermeabili tutti i collegamenti tramite connettori stagni per giunzioni.

4. Rimuovere 13 mm (1/2 pollice) di isolamento dall'estremità di tutti i fili che vanno collegati al programmatore.

▲ **IMPORTANTE:** II TMC-212 è dotato di terminali a scatto. Per collegare i fili, sollevare la levetta, inserire l'estremità del filo senza isolamento e premere la levetta verso il basso per fissare i fili in modo adeguato. Dopo aver fissato un filo, verificarne il collegamento per accertarsi che una sezione del filo senza isolamento sia visibile e che l'isolamento non sia quindi presente nell'area di contatto del



 Facendo riferimento alla sezione relativa ai Componenti del programmatore di pagina 5 e al diagramma illustrato qui sopra, fissare il filo comune delle valvole al terminale contrassegnato con la dicitura COM (8). Collegare i fili delle singole valvole ai rispettivi terminali situati nel modulo di espansione dei settori (11). I settori sono numerati da sinistra verso destra e vanno dal numero 1 al numero 12. Collegare il filo della valvola master (se utilizzata) al terminale contrassegnato dalla dicitura PUMP/MV (9).

# Collegamento del relè di avvio della pompa

ATTENZIONE: Per evitare che il programmatore venga aanneggiato, non collegare l'azionatore di una pompa ausiliaria direttamente all'output 24 Vca del programmatore. Per collegare il programmatore al circuito dell'azionatore della pompa, occorre utilizzare un relè da 24 Vca, che non ecceda 0,30 A di assorbimento della corrente.

- 1. Portare due fili dal relé di avvio della pompa all'alloggiamento del programmatore.
- Collegare un filo al terminale contrassegnato dalla scritta COM (8). Collegare il filo rimanente al terminale contrassegnato dalla scritta PUMP/MV (9), come illustrato nella figura qui sotto.



ATTENZIONE: Per evitare danni alla pompa dovuti a un prolungato sovraccarico di pressione, collegare un ponticello di protezione dal terminale di un settore irriguo non utilizzato al terminale di un settore al quale è stata collegata una valvola.

**Nota**: Per informazioni essenziali sul controllo del circuito della pompa, fare riferimento alla sezione "Regolazione della pompa e ripristino della sorgente idrica" a pagina 28.

# Collegamento della fonte di alimentazione

# 

I conduttori di alimentazione a c.a. devono essere installati e collegati soltanto da personale professionalmente idoneo. Tutti i componenti elettrici e le procedure di installazione devono essere conformi alle normative elettriche locali e nazionali. Alcune normative potrebbero richiedere che si installi un dispositivo di scollegamento dalla fonte di alimentazione in c.a. nell'impianto fisso e che tale dispositivo abbia una separazione di contatto di almeno 3 mm (0,120 pollice) nei poli di linea e di neutro.

Prima di collegare il programmatore, accertarsi che la fonte di alimentazione sia chiusa.

- Portare i fili di alimentazione e di messa a terra dalla fonte di alimentazione allo scomparto del trasformatore del programmatore, facendoli passare attraverso il tubo protettivo.
   Nota: La morsettiera del programmatore accetta dimensioni di fili di 4 mm<sup>2</sup> (12 AWG).
- 2. Rimuovere 10 mm (3/8 di piede) di isolamento dalle estremità dei fili.
- 3. Usando un piccolo cacciavite a punta piatta, fissare i fili alla morsettiera come segue:

Linea o Linea 1 (L1) a  $\boldsymbol{L},$  Neutro o Linea 2 (L2) a  $\boldsymbol{N}$  messa a terra a G .

- 4. Rimettere e fissare saldamente il portello dello scomparto del trasformatore.
- 5. Accendere il programmatore.

**Nota**: La scritta 12:00 am (del mattino) comincerà a lampeggiare sul display. Premere un pulsante qualsiasi per interrompere il lampeggiamento.

#### Collegamento della fonte di alimentazione (cont.)



# Collegamento sensore pioggia (opzione)

Il sensore per pioggia è un dispositivo di controllo facoltativo che si può collegare direttamente al TMC-212 per ottenere un'interruzione automatica durante i periodi di pioggia, delle operazioni eseguite automaticamente dal programmatore,

Il programmatore è dotato di un commutatore di esclusione che consente di attivare e disattivare il sensore.

Il commutatore di configurazione del sensore consente al programmatore di funzionare con un sensore pioggia normalmente aperto o normalmente chiuso.

Quando il sensore assorbe umidità segnala al TMC-212 di sospendere automaticamente le operazioni di irrigazione. Il simbolo () "No Watering" (Irrigazione disattivata) viene visualizzato fino a quando il sensore non è asciutto e non riprende automaticamente a funzionare. Il simbolo () non appare più visualizzato e il programmatore riprende l'esecuzione delle sue funzioni, in base al programma definito.



- 1. Portare i fili del sensore dal dispositivo all'alloggiamento del programmatore facendoli passare attraverso l'apposito foro di accesso.
- Rimuovere l'inserto di plastica dai connettori del terminale del sensore. Collegare i fili del sensore, seguendo le istruzioni fornite insieme al dispositivo.
- Impostare il commutatore di configurazione del sensore (5) su NC (Normally Closed - Normalmente chiuso) o su NO (Normally Open - Normalmente aperto) a seconda del tipo di sensore collegato.
- Impostare l'interruttore di controllo del sensore (6) come necessario: ENB (enable - attivato) consente al sensore pioggia di interrompere l'irrigazione; DIS (disable - disattiva) ignora le istruzioni del sensore.

▲ **IMPORTANTE: Non** impostare l'interruttore di controllo del sensore sulla posizione **ENB** (Attivato) se il commutatore di configurazione è in posizione **NC** (Normalmente chiuso) a meno che il sensore collegato non sia un sensore pioggia di tipo normalmente chiuso. L'irrigazione verrà sospesa se si verifica questa condizione.

5. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del sensore pioggia, fare riferimento alle istruzioni fornite insieme al dispositivo.

# Operazioni preliminari – Nozioni di base sul programmatore

I tre componenti principali di tutti i sistemi di irrigazione automatica sono il programmatore, le valvole di controllo e gli irrigatori.

Il programmatore è il cervello del sistema che segnala ad ogni valvola di controllo quando e per quanto tempo deve rimanere aperta. Le valvole sono collegate a dei terminali numerati, parte del programmatore, e identificati come Settore 1, Settore 2, ecc. Ogni settore controlla un gruppo di irrigatori destinati a un'area specifica del terreno denominato "Zona" irrigua. Le zone sono generalmente suddivise in base al tipo di piantagione da irrigare e in base al tipo e portata del flusso degli irrigatori utilizzati per l'erogazione idrica.

I "Programmi" generati automaticamente dal programmatore vengono utilizzati per definire e organizzare svariate pianificazioni di irrigazione. Il TMC-212 dispone di tre diversi programmi di irrigazione, designati come **A**, **B** e **C**. che vengono definiti in base alle specifiche seguenti: i giorni della settimana destinati all'irrigazione – denominati **giorni di irrigazione**, il tempo di inizio dell'irrigazione – denominato **ora di avvio** e tempo di esecuzione di un dato settore – denominato **tempo di funzionamento** del settore.

Ogni settore può venire assegnato ad un determinato programma e avere tempi di esecuzione diversi in base al programma assegnato.

Quando un programma automatico viene avviato, ciascun settore con tempi di esecuzione assegnati in base a quel programma, funzioneranno uno per uno in sequenza numerica, iniziando dal settore con il numero più basso.



# Nozioni di base sui programmi di irrigazione

L'esempio che segue illustra come un programma di irrigazione tipico può venire impostato per il sistema di irrigazione descritto nella pagina precedente.

Il diagramma illustrato qui a destra rappresenta un programma di irrigazione in un formato basato sui tempi di irrigazione.

**Esempio:** L'ora di avvio del programma è stata impostata alle 3.00 del mattino. I settori 1 e 2 hanno una durata di esecuzione di 10 minuti e il settore 4 ha una durata di esecuzione di 20 minuti. Tenere presente che i settori 3 e 5, che irrigano fiori e arbusti, sono stati esclusi da questo programma. (Questi settori sono stati assegnati ad altri programmi.)

Come illustrato nel diagramma di irrigazione qui a fianco, alle 3.00 del mattino il programmatore avvia il ciclo di irrigazione definito dal programma. Gli irrigatori del settore 1 restano in funzione per 10 minuti e si spengono quindi automaticamente. Gli irrigatori del settore 2 si accendono, restano in funzione per 10 minuti e si spengono automaticamente. Il programmatore salta il settore 3, ed avvia il settore 4 che resta in funzione per 20 minuti e si spegne automaticamente. Il settore 5 viene saltato e il ciclo di irrigazione termina alle 3.40 del mattino.

Come si può osservare in questo esempio, è stato necessario impostare soltanto il tempo di avvio di un programma per il funzionamento di tre settori diversi.

Utilizzando più di un programma, si potrebbe ad esempio irrigare le zone erbose ogni giorno con il programma **A**, irrigare le zone di arbusti il lunedì, mercoledì e venerdì con il programma **B** e irrigare a goccia le aiuole di fiori ogni tre giorni con il programma **C**.

**Nota**: Sebbene il TMC-212 offra la funzionalità dell'uso di molteplici programmi, potrebbe essere sufficiente in alcuni casi usare soltanto un programma. I programmi rimanenti possono essere attivati e disattivati in base alle proprie necessità.



#### Informazioni dettagliate sui programmi di irrigazione

Questa sezione tratta in dettaglio ognuna delle tre parti di un programma di irrigazione: giorni irrigui, tempi di avvio del programma e tempi di funzionamento dei settori

# Selezione di una pianificazione dei giorni di irrigazione

Il TMC-212 offre l'opzione di tre modalità per la pianificazione dei giorni di irrigazione: Calendario, Intervallo, Pari o dispari

#### Modalità Calendario

La modalità Calendario consiste in una pianificazione ricorrente basata su 7 giorni, con inizio la domenica, che consente di selezionare specifici giorni della settimana per l'irrigazione.

Questa illustrazione mostra come viene visualizzata una pianificazione in modalità Calendario quando il selettore dei comandi si trova nella posizione di WATERING DAYS (20) (Giorni irrigui).



In questo esempio, il programma **A** ha i giorni di irrigazione definiti su lunedì (MO), mercoledì (WE) e venerdì (FR).

#### Modalità Intervallo

La modalità Intervallo offre una pianificazione periodica dei giorni di irrigazione che va da 1 (tutti i giorni) a 7 (una volta ogni sette giorni) con incrementi di un giorno. Ad esempio, per irrigare una volta ogni tre giorni, occorre selezionare un intervallo di 3 giorni.

Poiché la pianificazione dei tempi di irrigazione in modalità Intervallo non è legata a giorni specifici della settimana, occorre definire il giorno d'inizio dell'intervallo selezionando il primo giorno di irrigazione.

Ad esempio, se si è selezionato un intervallo di 3 giorni e oggi è domenica, si può definire domenica, lunedì o martedì come il giorno iniziale dell'intervallo. A partire dal giorno selezionato, i due giorni successivi saranno senza irrigazione e il terzo giorno sarà un giorno di irrigazione. Questa illustrazione mostra come viene visualizzata una pianificazione dei tempi di irrigazione in modalità Intervallo. In questo esempio, il programma **B** ha una pianificazione basata su un Intervallo di tre giorni a partire da lunedì.



#### Modalità Pari/Dispari

La modalità Pari/Dispari consente di selezionare tutti i giorni pari o dispari del mese come giorni irrigui.

Questa illustrazione mostra come viene visualizzata una pianificazione dei tempi di irrigazione in modalità Giorni dispari.



# Funzionalità dei giorni di esclusione

Poiché le modalità Intervallo e Pari/Dispari applicate ai giorni di irrigazione non sono associate al calendario, la funzionalità dell'esclusione dei giorni consente di impedire che l'irrigazione avvenga in determinati giorni della settimana. Supponiamo ad esempio, che in base a limitazioni relative alla conservazione dell'acqua, l'irrigazione non sia consentita di lunedì. Inoltre, poiché l'erba dei prati viene tagliata di venerdì, il venerdì deve venire escluso.

Questo esempio mostra come lunedì e venerdì siano stati esclusi (dE) dal programma di irrigazione **A**.



#### Programma disattivato

Selezionando OFF (Disattivato) si interrompe l'esecuzione del programma quando non è più necessario. La disattivazione del programma non altera né cancella le informazioni relative al programma.

Questa illustrazione mostra come viene visualizzato un programma disattivato. In questo esempio il programma **C** è stato disattivato.



#### Selezione dei tempi di avvio del programma

Il **tempo di avvio** di un programma è l'ora del giorno definita per l'inizio del programma di un ciclo di irrigazione automatica. È necessario a volte eseguire un programma di irrigazione più di una volta al giorno, ad esempio, nel caso di un prato con erba nuova. Il TMC-212 consente ad ogni programma di irrigazione (A, B e C) di avere quattro tempi di inizio indipendenti uno dall'altro.

Osservare le seguenti condizioni applicabili ai tempi di inizio:

- Un programma di irrigazione richiede soltanto un tempo di inizio per funzionare automaticamente.
- Il tempo di inizio viene assegnato a un programma di irrigazione, non a un singolo settore.
- Quando si raggiunge un tempo di avvio, i settori a cui è stato assegnato quel tempo di avvio da un programma, andranno in funzione uno per volta (per la durata definita) in sequenza numerica.
- Se si raggiunge il tempo di avvio di un programma mentre il programmatore ha già in corso di esecuzione un ciclo di irrigazione, l'inizio verrà ritardato fino a quando il ciclo di irrigazione corrente non è stato completato (procedura denominata "Accodamento").

I tempi di avvio di un programma vengono visualizzati con una numerazione da 1 a 4. Questi numeri vengono visualizzati nell'area superiore sinistra del display 🕄 quando il selettore dei comandi si trova in posizione **START TIME** 🕄 (Ora di avvio).

Questa illustrazione mostra come viene visualizzato il tempo di avvio di un programma. In questo esempio, il programma **A** ha un solo tempo di avvio (tempo di avvio numero 1) impostato sulle 3.00 del mattino.



#### Impostazione dei tempi di funzionamento di un settore

Il tempo di funzionamento di un settore è il periodo di tempo in cui la valvola di controllo di quel settore rimane aperta durante un ciclo di irrigazione. Il tempo di funzionamento di un settore può venire definito su un periodo compreso tra 1 minuto e 4 ore.

Quando si definisce il tempo di esecuzione di un settore, occorre per prima cosa selezionare un programma di irrigazione. Una volta definito il tempo di funzionamento di un settore, che deve essere come minimo pari a 1 minuto, **questo viene assegnato** al programma. Un settore può venire eliminato da un programma se si imposta il suo tempo di funzionamento su "Off" (Disattivo).

Ciascun settore può avere un tempo di funzionamento assegnato in ciascun programma. Ad esempio, il settore 1 può avere un tempo di esecuzione definito su15 minuti nel programma A, su 10 minuti nel programma B e su Off (Disattivo) nel programma C.

Tutti i settori assegnati al programma vengono visualizzati nell'area inferiore del display quando il selettore dei comandi si trova in posizione di **STATION TIMES** (tempi di funzionamento del settore).

Il simbolo 🛣 del tempo di esecuzione viene visualizzato quando il tempo di funzionamento di un settore è in corso di impostazione. Il tempo visualizzato viene assegnato al settore con il numero lampeggiante.

Questo esempio mostra come viene visualizzato il tempo di funzionamento di un settore.I settori 1, 2 e 4 sono stati assegnati al programma A. I settori 1 e 2 sono impostati su un tempo di funzionamento di 10 minuti e il settore 4 è impostato su 20 minuti. I settori 3, 5 e 6 non vengono visualizzati in quanto non hanno un tempo di funzionamento ad essi assegnato nel programma A.



17

## Pianificazione dei tempi di irrigazione

Prima di iniziare la procedura di programmazione, è utile aver definito su carta una pianificazione iniziale dei tempi . Queste informazioni possono venire riportate nel modulo di Pianificazione dei tempi di irrigazione, situato nello sportello interno del programmatore ad uso esterno oppure nel modulo in bianco disponibile a pagina 20.

#### Linee guida per l'irrigazione

Occorre tenere presenti diversi fattori quando si determina la quantità di erogazione d'acqua. Ad esempio, la composizione del terreno, il tipo di prato e di piante, l'esposizione al sole e all'ombra e la velocità di erogazione d'acqua degli irrigatori. A causa di queste variabili, non è possibile fornire un pianificazione predefinita dei tempi di irrigazione. Sarà necessario eseguire diverse prove per determinare una pianificazione ottimale dei tempi di irrigazione. Esistono tuttavia linee guida generali che possono essere inizialmente d'aiuto.

- Irrigare due o tre ore prima dell'alba. Durante queste ore, si può ottenere una pressione idrica ottimale e un grado di evaporazione minimo.
- Nel caso di un prato con erba nuova, irrigare frequentemente per periodi brevi di tempo al fine mantenere umidità nel suolo e nelle piante durante l'intera giornata, fino a quando l'erba non si stabilizza. Ridurre l'irrigazione se l'acqua non viene interamente assorbita.
- Con un giardino maturo, irrigare fino a saturare le piante e il suolo evitando un eccesso di acqua non assorbita. Ridurre gradualmente la frequenza e quantità di irrigazione fino a quando non si notano segni di inaridimento del terreno e delle piante. Aumentare gradualmente l'irrigazione fino a quando non si osserva un rinvigorimento delle piante. Questo sistema di irrigazione consente di mantenere sani giardini e vegetazione, utilizzando una quantità minima d'acqua.

# Compilazione del modulo di Pianificazione dei tempi di irrigazione

- Località Identificare l'area irrigata da ogni settore.
   Nota: Immettere i dati specificati qui di seguito per ogni programma (A, B e C). Se non è necessario utilizzare un programma, lasciare la rispettiva colonna in bianco.
- Pianificazione dei giorni di irrigazione Per una pianificazione in modalità Calendario, cerchiare i giorni di irrigazione desiderati. Per una pianificazione in modalità Intervallo, cerchiare il numero di intervalli desiderato. Per una pianificazione in modalità Pari/Dispari, contrassegnare l'apposita casella Se occorre limitare l'irrigazione in determinati giorni, cerchiare i giorni esclusi.
- Durata di esecuzione di un settore Indicare il durata di esecuzione (da 1 minuto a 4 ore) per ogni settore. Scrivere "Off" (Disattivo) per ogni settore che non si vuole assegnare ad un determinato programma.
- Ritardo ripristino della sorgente idrica Viene qui specificato il tempo necessario al ripristino della sorgente idrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione della pompa e ripristino della sorgente idrica" a pagina 28 e 29.
- **Tempi di avvio del programma** Indicare l'ora del giorno in cui il programma di irrigazione deve iniziare. Ogni programma di irrigazione può avere fino a 4 tempi di avvio diversi.

**Nota:** Il TMC-212 può eseguire un solo programma per volta. All'interno di un programma, soltanto un settore per volta può essere funzionante. Quindi, se si usa più di un programma o se si usa più di un tempo di avvio per un dato programma di irrigazione, accertarsi che ciascun ciclo di irrigazione sia completato prima di iniziare il successivo ciclo di irrigazione. Se si raggiunge un'ora di avvio mentre è ancora in corso un ciclo di irrigazione, l'avvio verrà ritardato fino a quando il ciclo di irrigazione attivo non è stato completato. Se l'avvio viene ritardato oltre la mezzanotte, verrà ignorato se il giorno successivo non è stato pianificato come un giorno di irrigazione.

(E:	sempi	0)																							
Mod	lulo de	program	na d'irrigazi	one		PR	DGI	RAN	мм	A A			PR	OG	RA	MM	A	В	F	PRC	DGI	RAI	MM	A (	С
			CALENDA	RIO	DO	LU	MA	ME	GA	VE	SA	DO		MA	ME	GA	(VE)	SA	DO	LU	MA	ME	GA	VE	SA
OR		GIORNI	INTERVAL	LO	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	IRRIC	iUI	PARI/DISP	ARI	P/	\RI	Y	DIS	SPA	RI		P/	ARI [		D	SPA	ARI[		P/	ARI		D	ISP/	٩RI	
			ESCLUSO		DO	LU	MA	ME	GA	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GA	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GA	VE	SA
SET	TORE	PC	SIZIONE		DU	RAT	A DI F	UNZ	IONA	MEN	ΙТΟ	DUI	RATA	A DI I	FUNZ		AME	ΝТΟ	DURATA DI FUNZIONAMENTO						
1		Prato p	osteggio					10	)					In	att	civo	)				Ina	att	ivo		
2		Prato d	lavanti					10	)					In	att	civo	)				Ina	att	ivo		
3	Arbusti davanti			Inattivo						20						Inattivo									
4		Prato d	lietro		25						Inattivo						Inattivo								
5		Aiuole			Inattivo						Inattivo						1 h								
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12	12																								
TEM	PO RIPF	ISTINO SOF	RGENTE D'AC	QUA				10																	
1			2:30 AM						4:00 AM						5:00 AM										
	OF			2			Ina	atti	VO					Ina	att	ivo					Ina	tt	ivo		
PROGRAMMA 3 4			4	3			Ina	atti	VO					Ina	att	ivo			Inattivo						
			Inattivo						Inattivo						Inattivo										

Modulo del programn	PROGRAMMA A								PROGRAMMA B								PROGRAMMA C								
	CALENDARIO	DO	LU	MA	ME	GA	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GA	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GA	VE	SA			
ORARIO GIORNI	INTERVALLO	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7			
IRRIGUI	PARI/DISPARI	P/	ARI [		DI	SPA	RI[		P/	ARI		DI	SPA			P/	RI [		D	ISP/	RI[				
	ESCLUSO	DO	LU	MA	ME	GA	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GA	VE	SA	DO	LU	MA	ME	GA	VE	SA			
SETTORE POS	SIZIONE	DU	RATA	A DI F	UNZ		AME	ТО	DUF	RATA	A DI F	UNZ		ME	νтο	DUF	RATA	DI F	UNZ	IONA	MEN	ITO			
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
TEMPO RIPRISTINO SOR	GENTE D'ACQUA																								
	1																								
ORARI INIZIO	2																								
PROGRAMMA	3																								

# Impostazione del programmatore

#### Memoria del programma di irrigazione

Una volta programmata, la memoria del TMC-212 conserverà i dati per diversi anni senza necessità di alimentazione elettrica. Se l'alimentazione del programmatore viene interrotta per più di 24 ore, andranno perse soltanto le informazioni sull'ora e sulla data correnti che sarà quindi necessario reimpostare

Il TMC-212 è dotato di un programma permanente (di default) per l'irrigazione che regolerà automaticamente gli irrigatori nel caso di una caduta di corrente.

Le impostazioni di default sono le seguenti:

- Il programma A ha una pianificazione dei tempi di irrigazione in modalità Calendario impostata su un'irrigazione giornaliera. I programmi B e C sono impostati su Off (Disattivi)
- L'ora di avvio di un programma è impostata alle 5.00 del mattino.
- Il tempo di funzionamento dei settori è impostato su 10 minuti per ciascun settore.
- Il circuito di Avvio della pompa/Valvola master è impostato su On (Attivo).
- Il ritardo del circuito di Avvio della pompa/Valvola master è impostato su 2 secondi.
- Il tempo di Ripristino della sorgente idrica è impostato su 0 secondi.
- Il circuito dell'Avvio della pompa/Valvola master è attivo durante il periodo di ripristino della sorgente idrica.
- La Regolazione stagionale è impostata su 100%.

#### Se non si vuole impostare il programmatore, si possono usare le impostazioni di default così come descritte. Per attivare il programmatore TMC-212 in modo che funzioni automaticamente in tempo reale, impostare l'ora, il giorno e la data correnti.

**Nota:** La memoria del programmatore può essere riportata ai valori di default in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, vedere "Azzeramento della memoria del programmatore" a pagina 36.

#### Impostazione dell'ora e del giorno o della data di irrigazione



Portare il selettore dei comandi sulla posizione dell'ora e del giorno correnti CURRENT TIME/DAY 2 (i numeri dell'ora inizieranno a lampeggiare).

**Nota:** L'ora del giorno verrà visualizzata in ore e minuti (nel formato a 12 ore). Per selezionare il formato a 24 ore, premere ripetutamente il pulsante **NEXT** (Successivo) fino a quando non viene visualizzato **12 H** (12 ore). Premere il pulsante **+/o**N (+/Attivo) per visualizzare **24 H** (24 ore). Premere il pulsante **NEXT** (Successivo) una sola volta (i numeri delle ore inizieranno a lampeggiare).

Per far avanzare l'ora, premere il pulsante +/on (+/Attivo); per farla retrocedere, premere il pulsante -/oFF (-/Disattivo).

**Nota:** I caratteri visualizzati cambieranno rapidamente quando si tiene premuto il pulsante +/on (+/Attivo) o -/oFF (-/disattivo) per più di due secondi.

- Premere il pulsante NEXT (Successivo) per selezionare la visualizzazione successiva del display.
- 4. Ripetere le operazioni del punto 2 e 3 per impostare le informazioni correnti che seguono: minute (minuti), year (anno), monta (mese) e day (giorno).
- Quando vengono visualizzati l'ora e il giorno correnti, riportare il selettore dei comandi sulla posizione RUN ( (Esecuzione).

# Definizione della pianificazione dei giorni di irrigazione

**Nota**: Per ogni programma è possibile selezionare la modalità Calendario, Intervallo, Pari, Dispari o Disattivo. Per impostare una pianificazione dei tempi in modalità Calendario, proseguire con la procedura descritta più avanti. Per impostare una pianificazione dei tempi in modalità Intervallo, andare a pagina 23. Per impostare una pianificazione dei tempi in modalità Pari o Dispari, andare a pagina 24. Per disattivare un programma, andare a pagina 24.

# Impostazione della pianificazione dei tempi in modalità Calendario

- Portare il selettore dei comandi in posizione **WATERING DAYS** (Giorni irrigui).
- Verificare l'impostazione del selettore dei **PROGRAMS** (Programmi). Se necessario riportare il selettore sul programma desiderato.
- Viene visualizzata la pianificazione corrente dei tempi di irrigazione. Se CAL (Calendario) non è visualizzato, premere il pulsante +/on (+/Attivo) oppure -/oFF (-/Disattivo), a seconda delle necessità, per selezionare CAL.
- Premere il pulsante NEXT (Successivo). Vengono visualizzati i giorni di irrigazione impostati per questo programma. su (Domenica) inizierà a lampeggiare.
- Per selezionare domenica come giorno di irrigazione, premere il pulsante +/on (+/Attivo). Per eliminare domenica dalla pianificazione dei tempi di irrigazione, premere il pulsante -/oFF (-/Disattivo); Mo (Lunedi) inizierà a lampeggiare. Continuare a selezionare o a eliminare ciascun giorno della settimana fino a quando non appaiono visualizzati soltanto i giorni di irrigazione desiderati.
- 6. Per impostare una pianificazione dei tempi in modalità Calendario, ripetere tutte le operazioni sopra descritte, iniziando dal punto 2.
- Una volta completata l'impostazione della pianificazione dei tempi in modalità Calendario per ciascun programma (secondo le proprie necessità), riportare il selettore dei comandi in posizione RUN (D) (Esecuzione).



Nota: Ciascun programma può avere la propria pianificazione dei tempi in modalità Calendario, Intervallo o Pari/Dispari, ma soltanto una pianificazione può essere attiva in un determinato momento e per un determinato programma. La pianificazione dei giorni di irrigazione o il parametro OFF (Disattivo) visualizzati sullo schermo quando il selettore dei comandi si trova in posizione wATERING DAYS ZI (Giorni irrigui), sarà la pianificazione associata a quel programma.

# Impostazione della pianificazione dei tempi in modalità Intervallo

- Portare il selettore dei comandi in posizione watering DAYS 2 (Giorni irrigui).
- Verificare l'impostazione del selettore dei PROGRAMS (Programmi). Se necessario riportare il selettore sul programma desiderato.
- Viene visualizzata la pianificazione corrente dei tempi di irrigazione. Se Int (Intervallo) non è visualizzato, premere il pulsante +/on (+/Attivo) oppure -/oFF (-/Disattivo), a seconda delle necessità, per selezionare Int.
- Premere il pulsante NEXT (Successivo). Il valore dell'Intervallo corrente (1-7) inizierà a lampeggiare. Viene visualizzato il giorno della settimana che rappresenta l'inizio dell'Intervallo.
- Per modificare il valore dell'Intervallo, premere il pulsante +/on (+/Attivo) oppure -/oFF (-/Disattivo) fino a quando il valore desiderato non lampeggia.
- Premere il pulsante NEXT (Successivo). Il giorno di inizio dell'Intervallo inizierà a lampeggiare.
- Per modificare il giorno di inizio dell'Intervallo, premere il pulsante +/on (+/Attivo) oppure -/oFF (-/Disattivo) fino a quando il giorno desiderato non lampeggia.
- 8. Per impostare una pianificazione dei tempi in modalità Intervallo, ripetere tutte le operazioni sopra descritte, iniziando dal punto **2**.
- O Una volta completata l'impostazione della pianificazione dei tempi in modalità Intervallo per ciascun programma (secondo le proprie necessità), riportare il selettore dei comandi in posizione RUN () (Esecuzione).



**Nota**: La funzionalità dell'esclusione dei giorni consente di selezionare un giorno o dei giorni della settimana che si vogliono escludere e che si vuole rimangano disattivi quando si utilizza una pianificazione dei tempi di irrigazione in modalità Intervallo o Pari/Dispari.

Per ulteriori informazioni, vedere pagina 25.

# Impostazione della pianificazione dei tempi in modalità Giorni pari e dispari

- Portare il selettore dei comandi in posizione watering DAYS 2 (Giorni irrigui).
- Verificare l'impostazione del selettore dei PROGRAMS (Programmi). Se necessario riportare il selettore sul programma desiderato.

 Viene visualizzata la pianificazione corrente dei tempi di irrigazione. Se Odd (Dispari) o Even (Pari) non vengono visualizzati, premere il pulsante +/on (+/Attivo) -/oFF (-/Disattivo) a seconda delle necessità, per selezionare Odd (Dispari) o Even (Pari).

**Nota:** Se si è selezionato **Odd** (Dispari), il 31esimo giorno del mese e il 29esimo giorno dell'anno bisestile non saranno giorni di irrigazione attivi.

- Per impostare una pianificazione dei tempi in modalità Pari o Dispari per un altro programma, ripetere le operazioni dei punti 2 e 3, a seconda delle necessità.
- Una volta completata l'impostazione della pianificazione dei tempi in modalità Pari o Dispari per ciascun programma (secondo le proprie necessità), riportare il selettore dei comandi in posizione RUN () (Esecuzione).

**Nota:** La funzionalità dell'esclusione dei giorni consente di selezionare un giorno o dei giorni della settimana che si vogliono escludere e che si vuole rimangano disattivi quando si utilizza una pianificazione dei tempi di irrigazione in modalità Intervallo o Pari/Dispari. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 25.



#### Utilizzo della funzionalità dei giorni di esclusione

La modalità Calendario per la pianificazione dei tempi, viene di solito utilizzata quando si vogliono escludere o selezionare determinati giorni della settimana per l'irrigazione. Se tuttavia, si preferisce, o è necessario, utilizzare la modalità Intervallo o Pari/Dispari, la funzionalità di esclusione dei giorni consente di selezionare l'esclusione di determinati giorni della settimana e di mantenerli disattivi indipendentemente dalla pianificazione dei tempi di irrigazione.

**Nota:** Il programma selezionato deve includere una pianificazione dei tempi di irrigazione in modalità Intervallo o Pari/Dispari per poter utilizzare la funzionalità dei giorni di esclusione.

- Portare il selettore dei comandi in posizione watering DAYS 2 (Giorni irrigui).
- Verificare l'impostazione del selettore dei PROGRAMS (Programmi). Se necessario riportare il selettore sul programma desiderato.
- Viene visualizzata la pianificazione corrente dei tempi di irrigazione (modalità Intervallo o Pari/Dispari). Premere il pulsante NEXT (Successivo), se necessario, per visualizzare d E. I giorni della settimana verranno visualizzati e su (Domenica) inizierà a lampeggiare.
- Per escludere domenica dai giorni di irrigazione pianificati, premere il pulsante -/oFF (-/Disattivo). Per tenere domenica e saltare al giorno irriguo successivo, premere il pulsante +/oN (+/Attivo); MO (Lunedì) inizierà a lampeggiare. Continuare a escludere giorni o saltare ogni giorno della settimana, a seconda delle necessità.



**Esempio:** Martedì e venerdì sono stati esclusi dal programma **A**.

Una volta terminato, riportare il selettore dei comandi in posizione RUN () (Esecuzione).

#### Disattivazione di un programma

**Nota**: La disattivazione di un programma non altera né cancella una pianificazione dei tempi di irrigazione predefinita. Se si seleziona Off (Disattivo) si sospende automaticamente il programma fino a quando non si seleziona una modalità di definizione dei giorni di irrigazione.

- Portare il selettore dei comandi in posizione watering Days D (Giorni irrigui).
- Verificare l'impostazione del selettore dei PROGRAMS (Programmi). Se necessario riportare il selettore sul programma desiderato.
- Premere il pulsante +/on (+/Attivo) oppure -/oFF (-/Disattivo) fino a quando la scritta OFF (Disattivo) non lampeggia.
- Per disattivare un altro programma, ripetere le operazioni descritte ai punti 2 e 3, a seconda delle proprie necessità.
- Riportare il selettore dei comandi in posizione RUN () (Esecuzione).



# Impostazione dei tempi di avvio dei programmi

- Portare il selettore dei comandi in posizione program PROGRAM START TIME () (Tempi di avvio di un programma).
- Verificare l'impostazione del selettore dei **PROGRAMS** (Programmi). Se necessario riportare il selettore sul programma desiderato.
- Il tempo di inizio numero 1 del programma inizierà a lampeggiare. Viene visualizzato il tempo di inizio del programma o la scritta OFF, come tempo di inizio numero 1. Per selezionare un numero diverso di avvio del programma, premere il pulsante +/on (+/Attivo) o -/oFF
   (-/Disattivo) fino a quando il numero deciderato por inizia

(–/Disattivo) fino a quando il numero desiderato non inizia a lampeggiare.

**Nota**: I numeri (1–4) visualizzati nell'area superiore del display, indicano i tempi di avvio del programma e non vanno confusi con i numeri di identificazione dei settori. I numeri dei settori vengono visualizzati nell'area inferiore del display quando si definiscono i tempi di funzionamento di un settore.

Premere il pulsante **NEXT** (Successivo). I numeri dell'ora o la scritta OFF iniziano a lampeggiare.

Nota: Per eliminare il tempo di inizio, selezionare OFF (Disattivo) premendo contemporaneamente <u>i</u> pulsanti +/on (+/Attivo) <u>e</u> -/oFF (-/Disattivo) e continuare con l'operazione descritta al punto (3).

- Per impostare l'ora (e am/pm ossia rispettivamente mattino o pomeriggio), premere il pulsante +/on (+/Attivo) o -/oFFf (-/Disattivo) fino a quando l'ora desiderata non lampeggia.
- **O** Premere il pulsante **NEXT** (Successivo). I numeri corrispondenti ai minuti iniziano a lampeggiare.
- Per impostare i minuti, premere il pulsante +/on (+/Attivo) oppure -/oFF (-/Disattivo) fino a quando il valore dei minuti desiderato non lampeggia.



- Premere il pulsante NEXT (Successivo). Il numero che corrisponde al tempo di avvio successivo di quel programma inizia a lampeggiare.
- Per selezionare un numero di tempo di avvio diverso, premere il pulsante +/on (+/Attivo) oppure -/oFF (-/Disattivo) fino a quando il numero di tempo di avvio desiderato non lampeggia.
- Per definire, modificare o eliminare il tempo di avvio di un programma in riferimento al numero selezionato, ripetere le operazioni descritte in precedenza, iniziando dal punto
- 11. Per impostare i tempi di avvio del programma per un altro programma, ripetere tutte le operazioni sopra descritte, iniziando dal punto **2**.
- Riportare il selettore dei comandi in posizione RUN ( (Esecuzione).

## Impostazione dei tempi di funzionamento dei settori

- Portare il selettore dei comandi in posizione **STATION** TIMES ★ (Durata di esecuzione dei settori).
- Selezionare il programma A, B o C utilizzando il selettore dei programmi.
   Il sottoro numero 1 inizio a lampoggiaro o viene viguelizzato.
  - Il settore numero 1 inizia a lampeggiare e viene visualizzato il tempo di funzionamento corrente di quel settore oppure la scritta OFF (Disattivo). Per selezionare il numero di un settore diverso, premere il pulsante +/on (+/Attivo) oppure -/oFF (-/Disattivo) fino a quando il numero di settore desiderato non lampeggia.

Premere il pulsante NEXT (Successivo). Il tempo di funzionamento del settore (oppure OFF) inizia a lampeggiare.

 Per modificare il tempo di funzionamento del settore, premere il pulsante +/on (+/Attivo) oppure -/oFF (-/Disattivo) fino a quando non viene visualizzata la durata di tempo desiderata.

**Nota**: Per reimpostare il tempo di funzionamento di un settore su **OFF** (Disattivo), premere **contemporaneamente** i pulsanti **+/o**N (+/Attivo) <u>e</u> **-/o**FF (-/off) Disattivo, oppure far retrocedere l'ora visualizzata a un valore successivo a 0,01 minuti.

- O Premere il pulsante NEXT (Successivo). Il numero del settore successivo inizia a lampeggiare.
- 7. Ripetere le operazioni descritte ai punti **5** e **6** a seconda delle necessità, per impostare, modificare o eliminare i tempi di funzionamento dei settori rimanenti.
- 8. Per impostare i tempi di funzionamento di un altro programma, ripetere tutte le operazioni sopra descritte, iniziando dal punto ②.

Siportare il selettore dei comandi in posizione RUN () (Esecuzione).



**Nota**: La programmazione di base è stata completata. Se si utilizza il circuito Avvio della pompa/Valvola master per regolare automaticamente una valvola master, una pompa ausiliaria o una sorgente idrica per l'irrigazione, vedere la sezione "Impostazione dei comandi della Pompa/Valvola master" nella pagina successiva.

#### Impostazione dei controlli della Pompa/ Valvola master e del ripristino della sorgente idrica

Le funzionalità di controllo dei tempi descritte di seguito consentono di impostare il circuito Avvio della pompa/Valvola master (PS/MV) e le opzioni Ritardo ripristino della sorgente idrica/ Settore per ciascun programma di irrigazione, a seconda delle necessità. (Le impostazioni di default sono indicate in parentesi.)

 PS/MV Circuit Master Switch (On) - Interruttore master del circuito PS/MV (Attivo)

Attiva/Disattiva l'operazione del circuito PS/MV per il programma selezionato.

• PS/MV Circuit Delay Time (2 Seconds) - Ritardo del circuito PS/MV (2 sec.)

Il circuito PS/MV viene attivato per 2 secondi prima dell'avvio del primo settore in base al ciclo di irrigazione di un programma. L'inizio ritardato del settore consente a una pompa o a una valvola master di essere completamente funzionanti prima dell'inizio dell'irrigazione. Il periodo di ritardo può essere regolato su un valore compreso tra 2 e 60 secondi. • Well Recovery/Station Delay Time (0 Seconds) - Ritardo del ripristino della sorgente idrica/Settore (0 sec.)

Un periodo di tempo regolabile su un valore compreso tra 0 secondi e 60 minuti che ritarda l'inizio di ciascun settore successivo nel corso di un ciclo di irrigazione. Il periodo di ritardo tra un settore e un altro consente a una sorgente idrica o a un serbatoio di riserva di mantenere una quantità d'acqua sufficiente per coprire l'intero ciclo di irrigazione.



• PS/MV Circuit Enabled During Well Recovery (Yes) - Circuito PS/MV attivato durante il ripristino della sorgente idrica (Si)

Questa funzionalità di regolazione dei tempi consente al circuito PS/MV di rimanere attivo (Sì) o disattivo (No) durante il periodo di ritardo del Ripristino della sorgente idrica/Settore.

**Nota:** Consultare l'Appendice A a pagina 40 per degli esempi tipici delle funzionalità relative al circuito PS/MV e alla regolazione dei tempi di Ripristino della sorgente idrica.

- Portare il selettore dei comandi in posizione SPECIAL FUNC-TIONS 4! (Funzioni speciali). Vedere l'esempio 1.
- Verificare l'impostazione del selettore dei PROGRAMS (Programmi). Se necessario riportare il selettore sul programma desiderato.
- 3. Il display visualizza P On (Pompa Attiva) ed inizierà a lampeggiare.

Per disattivare l'operazione del circuito PS/MV per questo programma, premere il pulsante –/OFF (–/Disattivo); viene visualizzato P OFF (Pompa disattiva).



- Premere il pulsante NEXT (Successivo) per visualizzare il periodo di ritardo della pompa. Viene visualizzato Pd 02 (due secondi di ritardo).
- Premere il pulsante +/on (+/Attivo) o -/OFF (-/Disattivo) per selezionare la durata del ritardo da 02 a 60 secondi.
- Premere il pulsante NEXT (Successivo) per visualizzare il ritardo del ripristino della sorgente idrica. Vengono visualizzati il simbolo di ripristino della sorgente idrica e S 00 (zero secondi). Vedere l'esempio 2.
- Premere il pulsante +/on (+/Attivo) o -/OFF (-/Disattivo) per definire la durata del ritardo del ripristino o del settore su un valore compreso tra 02 e 60 secondi o tra 01 e 60 minuti. La S (secondi) visualizzata su schermo viene sostituita dalla M (minuti) in quanto il tempo definito è superiore ai 60 secondi.

**Nota:** Il simbolo i di ripristino della sorgente idrica viene visualizzato quando si utilizza la funzionalità di regolazione del tempo.

(continua)

- Premere il pulsante NEXT (Successivo) per visualizzare l'opzione dell'attivazione della pompa. Viene visualizzato PE Y (Pump Enable Yes - Pompa attiva Sì).
- Premere il pulsante –/OFF (–/Disattivo) per selezionare PE n (Pompa attiva No). Vedere l'esempio 3.



- Per applicare le funzionalità di controllo del circuito PS/MV a un altro programma, premere il pulsante NEXT (Successivo) una volta sola e quindi ripetere le operazioni descritte dal punto al punto .
- Una volta terminato, riportare il selettore dei comandi in posizione RUN () (Esecuzione).

# Funzionamento del programmatore

Il programmatore TMC-212 dispone di tre modalità di funzionamento: Automatico, Manuale e Disattivo.

- Modalità funzionamento Automatico Il programmatore monitora l'ora e il giorno corrente ed esegue automaticamente un programma di irrigazione quando si raggiunge un tempo di inizio pianificato.
- Modalità funzionamento Manuale I programmi di irrigazione automatici o i settori selezionati possono essere gestiti manualmente in qualsiasi momento.
- Modalità funzionamento Disattivo Chiude ed impedisce l'esecuzione di tutte le attività di irrigazione.

## Modalità funzionamento Automatico

Nella modalità di funzionamento Automatico, il TMC-212 monitora l'ora e il giorno correnti nonché la pianificazione del programma di irrigazione automatica. Il funzionamento automatico avviene quando il giorno e l'ora di irrigazione pianificati coincidono con l'ora e il giorno correnti.

La modalità di funzionamento Automatico viene selezionata quando il selettore dei comandi si trova in posizione RUN (Esecuzione). Quando si attiva la modalità di funzionamento Automatico, vengono visualizzate le informazioni seguenti: Stato e Funzionamento

Questo esempio visualizza lo Stato. L'ora corrente è 2.45 pm (del pomeriggio) e il giorno corrente è Monday (Lunedì). La pianificazione dei tempi di irriga-



zione ha definito che i programmi **A** e **B** devono entrare in funzione oggi.

Quando l'irrigazione inizia, il display del funzionamento appare

come quello illustrato qui a fianco, con il simbolo di irrigazione visualizzato. In questo esempio, è in esecuzione il programma A. Il settore 1 ha 10 minuti rimasti di tempo di esecuzione a Anche i settori 2 e 3 entreranno in fun-



zione nel corso di questo ciclo di irrigazione. Per il programma A è stato definito un tempo specifico per il ripristino della sorgente idrica. Questo programma include anche un fattore di regolazione stagionale rappresentato dal simbolo % visualizzato su schermo.

**Nota**: Se il selettore dei comandi rimane in un'altra posizione (ad eccezione di **OFF** [Disattivo]) per più di 8 minuti, il programmatore passerà alla modalità di funzionamento Automatico.

#### (continua)

**Nota:** La posizione del selettore dei **PROGRAMMI** non determina quale programma verrà eseguito durante il funzionamento automatico del programmatore. In altre parole, se a un programma sono stati assegnati una pianificazione dei giorni di irrigazione, un tempo di inizio e un settore con i relativi tempi di funzionamento, il programma funzionerà automaticamente a prescindere dalla posizione del selettore dei **PROGRAMS** (Programmi).

# Modalità funzionamento Manuale

La modalità di funzionamento Manuale consente l'avvio in qualsiasi momento dei programmi di irrigazione automatica e dei rispettivi settori.

**Nota:** Una volta avviata l'irrigazione, andare a pagina 32 per informazioni su altre operazioni manuali.

**Nota:** Dopo aver completato l'esecuzione di un'operazione manuale, il programmatore ritornerà in modalità di funzionamento Automatico.

#### Funzionamento del(i) programma(i) di irrigazione

- Accertarsi che il selettore dei comandi sia nella posizione RUN () (Esecuzione).
- Posizionare il selettore dei **PROGRAMS** (Programmi) in modo da poter selezionare un programma.
- Premere il pulsante MANUAL START (Avvio manuale) <u>due</u> volte per avviare il ciclo di irrigazione del programma. Il numero del primo settore attivo e l'icona di irrigazione attiva inizieranno a lampeggiare.
- 4. Per selezionare altri programmi, ripetere le operazioni descritte ai puntie 2 e 3.

**Nota**: I programmi selezionati vengono posti in coda (per un'esecuzione sequenziale) in base all'ordine di selezione. La lettera di identificazione dei programmi di irrigazione (A, B o C) verrà visualizzata parallelamente alla selezione di ciascun programma. Il programma attualmente in funzione viene indicato dal lampeggiamento della sua lettera di identificazione. Non appena un programma è stato completato, viene avviato il programma successivo in coda.



#### Funzionamento dei settori selezionati

- Accertarsi che il selettore dei comandi sia nella posizione RUN (Esecuzione).
- Posizionare il selettore dei **PROGRAMS** (Programmi) in modo da poter selezionare un programma.
- Premere <u>una volta</u> il pulsante MANUAL START (Avvio manuale).
- Viene visualizzato il numero dei settori assegnati al programma. Il numero del primo settore della sequenza inizia a lampeggiare. Per selezionare il settore o i settori da mettere in funzione, adottare la procedura seguente:
  - Per selezionare il settore, premere il pulsante +/on (+/Attivo).
  - Per saltare un settore, premere il pulsante –/OFF (–/Disattivo).
- Quando vengono visualizzati i numeri dei settori desiderati, premere una volta il pulsante MANUAL START (Avvio manuale) per avviare l'irrigazione. Il numero del settore attivo e l'icona di irrigazione attiva inizieranno a lampeggiare.

# Funzionamento del(i) programma(i) di irrigazione

Una volta che il sistema di irrigazione è entrato in funzione, le seguenti funzionalità di controllo manuale divengono disponibili:

#### Sospensione dell'irrigazione

Premere <u>contemporaneamente</u> i pulsanti **+/o**N (+/Attivo) e -/oFF (-/Disattivo).

- Il settore viene temporaneamente disattivato.
- Il simbolo "Irrigazione attiva" inizia a lampeggiare.
- Sullo schermo viene visualizzato il tempo di funzionamento rimasto per quel settore.

**Nota:** Se l'irrigazione non viene ripresa entro 8 minuti, tutte le operazioni di irrigazione vengono annullate e il programmatore ritorna in modalità di funzionamento Automatico.

Per riprendere l'esecuzione delle operazioni, premere il pulsante **NEXT** (Successivo).

· L'irrigazione riprenderà dal punto in cui era stata interrotta.

#### Annullamento dell'irrigazione

Sono disponibili due metodi per annullare l'irrigazione:

Premere **contemporaneamente e per due volte** i pulsanti **+/o**N (+/Attivo) <u>e</u> **-/o**FF (-/Disattivo).

 Tutte le operazioni di irrigazione vengono annullate e il programmatore ritorna in modalità di funzionamento automatico.

**Nota:** Se si porta il selettore dei comandi nella posizione  $OFF^{\textcircled{O}}$  (Disattivo) per due secondi e quindi su RUN O (Esecuzione) si cancelleranno tutte le operazioni di irrigazione.

#### Salto dei settori

Premere una volta il pulsante NEXT (Successivo).

- Il settore con l'irrigazione in corso viene chiuso e viene avviato il settore successivo.
- Se si salta l'ultimo settore, il programma termina automaticamente. Se si è impostata l'esecuzione di altri programmi, viene avviato il programma successivo, in ordine alfabetico.

#### Regolazione del tempo di esecuzione di un settore

Premere il pulsante **+/on** (+/Attivo) per aumentare il tempo di esecuzione o su **-/o**FF (-/Disattivo) per ridurlo.

- Se il tempo di esecuzione di un settore viene ridotto a un valore inferiore a 1 minuto, il settore viene automaticamente chiuso. Viene avviato il settore successivo, in ordine sequenziale.
- Il tempo di esecuzione di un settore può essere modificato soltanto nel corso di questa operazione. La memoria del programma non viene modificata.

## Funzionamento dei settori irrigui

**Nota**: La funzionalità Sospensione per pioggia e Regolazione stagionale consentono di apportare modifiche rapide e provvisorie in base a mutamenti meteorologici e stagionali.

Questa funzionalità consente di posticipare le operazioni di irrigazione per un periodo compreso tra 1 e 7 giorni. Ad esempio, supponiamo che si preveda pioggia per i prossimi due giorni. Anziché spegnere il programmatore (e possibilmente dimenticarsi di riaccenderlo), si può facilmente definire una sospensione di 3 giorni. Al termine del terzo giorno, il programmatore riprende il suo funzionamento automatico in base alla pianificazione definita.

- Portare il selettore dei comandi in posizione RAIN
   DELAY (1) (Sospensione per pioggia). Sullo schermo verrà visualizzato alternativamente il simbolo di sospensione per pioggia e di irrigazione automatica.
- Per impostare il numero di giorni da applicare alla sospensione pioggia, premere il pulsante +/on (+/Attivo) oppure -/off (-/Disattivo) fino a quando il valore desiderato (1-7) non lampeggia.
- Riportare il selettore dei comandi in posizione RUN () (Esecuzione).

**Nota**: Il numero dei giorni di sospensione per pioggia decresce automaticamente con il passare dei giorni Quando si raggiunge il valore 0 (zero), le operazioni automatiche riprendono la loro esecuzione a partire dal tempo di avvio pianificato successivo.

**Per annullare la sospensione per pioggia**, portare momentaneamente il selettore dei comandi (per 4 secondi) in posizione **OFF** (Disattivo).



## Funzionalità Regolazione stagionale

**Nota**: Le funzionalità Sospensione per pioggia e Regolazione stagionale % modificano soltanto le operazioni del programmatore e non alterano in alcun modo la memoria del programmatore.

La funzionalità di Regolazione stagionale % consente di ridurre o aumentare simultaneamente la durata di irrigazione di <u>tutti i</u> <u>settori</u> (assegnati a un programma di irrigazione) dal 10 al 200% con incrementi del 10%.

Ad esempio se si seleziona un fattore del 50% si riduce a metà la durata dell'irrigazione pianificata per tutti i settori . Un settore con un'irrigazione pianificata per 20 minuti, eseguirà un'irrigazione di 10 minuti mentre un settore con un periodo di irrigazione di 15 minuti, eseguirà l'irrigazione per 7 minuti e 30 secondi. Per motivi di conservazione idrica, con un aumento del tempo di irrigazione superiore al 100%, il programmatore calcola il tempo aumentato e divide a metà il tempo totale. Il ciclo di irrigazione viene quindi eseguito per due volte consecutive. Questo metodo di aumento dell'irrigazione consente l'assorbimento nel sottosuolo di una quantità maggiore d'acqua anziché creare un eccesso di acqua non assorbita.

Ad esempio, una regolazione al valore 150% aumenterà la durata di irrigazione di un settore definita su 20-minuti a 30 minuti (1,5 x 20 = 30). Il programmatore divide quindi automaticamente 30 minuti a metà e il settore eseguirà due cicli consecutivi di irrigazione della durata di 15 minuti ciascuno.

**Nota**: Tutti i tempi di funzionamento dei settori vengono conservati nella memoria del programmatore e verranno riattivati quando la regolazione stagionale viene reimpostata sul 100%. La durata di funzionamento del settore viene visualizzata nelle corso delle sue operazioni.

Il simbolo di % viene visualizzato quando si applica un fattore di regolazione.



- Portare il selettore dei comandi in posizione SEASON ADJUST % (Regolazione stagionale). Il simbolo della regolazione stagionale viene visualizzato e il valore 100% lampeggia.
- Verificare l'impostazione del selettore dei PROGRAMS (Programmi). Se necessario riportare il selettore sul programma desiderato.
- Premere il pulsante +/on (+/Attivo) oppure -/oFF (-/Disattivo) fino a quando la valore di regolazione desiderato non inizia a lampeggiare.
- Per applicare la funzionalità di Regolazione stagionale a un altro programma, ripetere le operazioni descritte ai punti 2 e 3.
- Riportare il selettore dei comandi in posizione RUN () (Esecuzione).

**Nota:** Il simbolo della Regolazione stagionale **%** viene visualizzato in tutte le posizioni del selettore per ricordare all'utente che questa funzionalità è in uso.

# Disattivazione operazioni di funzionamento

Quando il selettore dei comandi è in posizione OFF (Disattivo), le operazioni del programmatore vengono immediatamente interrotte. Se si lascia il selettore dei comandi in posizione OFF (Disattivo) si consente al programmatore di mantenere l'ora e il giorno correnti e di disattivare nel contempo l'attività di irrigazione manuale e automatica.

● Portare il selettore dei comandi in posizione OFF (Disattivo).

La parola OFF (Disattivo) appare visualizzata per circa 8 minuti. Il display ritorna quindi allo stato di irrigazione automatica, con visualizzati l'ora e il giorno correnti.

Se si vuole spegnere il sistema di irrigazione per un periodo di tempo esteso, lasciare il selettore dei comandi in posizione OFF (Disattivo).

Per riprendere l'esecuzione di operazioni manuali o automatiche, portare il selettore dei comandi in posizione RUN () (Esecuzione).



# Appendice

#### Azzeramento della memoria del programmatore

Una volta programmata, la memoria del TMC-212 conserverà i dati per diversi anni senza necessità di alimentazione elettrica. Se l'alimentazione di corrente viene interrotta per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, andranno perse soltanto le informazioni sull'ora e sulla data correnti che sarà quindi necessario reimpostare.

La memoria del programmatore può essere azzerata e reimpostata simultaneamente sui valori di default dei **singoli programmi** o **di tutti i programmi**. (Fare riferimento alle impostazioni di default specificate a pagina 21.)

MIPORTANTE: Questa procedura cancella permanentemente i dati programmabili dell'irrigazione e questi non potranno essere ripristinati una volta completata la procedura.

#### Per azzerare la memoria di un programma selezionato (Esempio 1)

- Portare il selettore dei comandi in posizione SEASON ADJUST % (Regolazione stagionale).
- Verificare l'impostazione del selettore dei PROGRAMS (Programmi). Se necessario riportare il selettore sul programma desiderato.
- Premere il pulsante NEXT (Successivo) per accedere alla funzionalità di azzeramento della memoria; CL viene visualizzato ed inizia a lampeggiare.
- Premere e tenere premuto il pulsante –/OFF (–/Disattivo) fino a quando CL non finisce di lampeggiare (circa 5 secondi). La memoria viene azzerata e riportata ai valori di default.
- Per azzerare la memoria di un altro programma, ripetere tutte le operazioni sopra descritte, iniziando dal punto ②.
- Riportare il selettore dei comandi in posizione RUN () (Esecuzione).





#### Per azzerare la memoria di tutti i programmi (Esempio 2)

- **1** Portare il selettore dei comandi in posizione OFF (Disattivo).
- Premere il pulsante NEXT (Successivo) per accedere alla funzionalità di azzeramento della memoria; CL viene visualizzato ed inizia a lampeggiare.
- Premere e tenere premuto il pulsante -/oFF (-/Disattivo) fino a quando CL non finisce di lampeggiare (circa 5 secondi). La memoria viene azzerata e riportata ai valori di default.
- Riportare il selettore dei comandi in posizione RUN ( (Esecuzione).

### Protezione del circuito automatico

La funzionalità di protezione del circuito incorporata in TMC-212 aiuta a prevenire danni al programmatore causati da assorbimenti eccessivi di corrente da parte dai circuiti dei settori e/o della pompa/valvola master.

Se il programmatore rileva una condizione di sovraccarico in un settore, passa automaticamente al settore successivo e visualizza la parole FUSE (Fusibile) con il numero del



settore o dei settori interessati. Tutti gli altri settori continueranno a funzionare come programmato.

Se questa condizione si verifica nel circuito della pompa/valvola master, il programmatore visualizzerà alternativamente **MV** e **FUSE** (Fusibile) e **interromperà l'esecuzione del programma.** 



**Per eliminare il messaggio di avvertimento dallo schermo, premere il pulsante –/OFF (–/Disattivo).** Il programmatore continuerà a funzionare in base alla pianificazione definita e tenterà di utilizzare tutti i settori, come programmato.

▲ **IMPORTANTE:** L'azzeramento del display non risolve il problema. Il programmatore continuerà a saltare il settore o i settori interessati, oppure interromperà il suo funzionamento fino a quando la condizione di sovraccarico non è stato risolta.

Prima di continuare a mantenere il programmatore funzionante, identificare il problema e risolverne la causa. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è dovuta a un solenoide della valvola o a un relé di avvio della pompa difettosi o a una giunzione dei fili errata.

## Aggiunta di un modulo a 2-settori

**Nota**: I moduli di espansione sono disponibili in due versioni: Modulo TSM-02 con protezione standard da sovratensione e modulo TSM-02-H ad alta protezione. Entrambi i moduli possono essere utilizzati insieme al programmatore TMC-212; il modulo TSM-02-H offre soltanto un più alto grado di protezione da sovratensione quando installato nei modelli di programmatore ad alta protezione per uso esterno.



- 1. Portare il selettore dei comandi in posizione OFF (Disattivo).
- 2. Rimuovere il portello di accesso.
- 3. Collocare il retro del modulo per i settori tra le guide del primo alloggiamento di espansione disponibile (da sinistra verso destra). Spingendo leggermente dal fondo, far scivolare il modulo verso l'alto fino a quando non scatta in posizione fissa.
- 4. Per collegare i conduttori della valvola, fare riferimento alla sezione "Collegamento delle valvole" a pagina 7.
- 5. Rimontare il portello di accesso.
- 6. Per impostare la durata di esecuzione di un settore, fare riferimento a "Impostazione della durata di esecuzione dei settori" a pagina 28.
- 7. Per collaudare i settori aggiunti, fare riferimento alla sezione "Funzionamento manuale" a pagina 31.

## Utilizzo dei comandi della Pompa/Valvola master

Gli esempi che seguono intendono illustrare vari metodi di utilizzo dei controlli di automazione dell'Avvio della pompa/Valvola master (PS/MV) e dei tempi di ripristino della sorgente idrica nonché del rapporto che questi mantengono con il funzionamento dei settori nel corso di un programma di irrigazione.

#### Esempio 1: L'acqua per l'irrigazione viene pompata direttamente da un sorgente idrica. Impostazione del programma:

- · Tempo di inizio del programma: 3.00 a.m. (del mattino)
- Settori assegnati: 1, 2 e 3, ciascuno con un tempo di funzionamento di 20 minuti.
- · Circuito PS/MV: On (Attivo).
- Ritardo del circuito PS/MV: 60 secondi.
- · Tempo di ripristino della sorgente idrica: 0 secondi (default).
- Funzionamento del circuito PS/MV durante il ripristino della sorgente idrica: Disattivo.



# Esempio 2: Il TMC-212 controlla la pompa della sorgente idrica che alimenta a sua volta un serbatoio. L'acqua per l'irrigazione viene inviata per gravità dal serbatoio che la raccoglie.

#### Impostazione del programma:

- Tempo di inizio del programma: 3.00 a.m. (del mattino)
- Settori assegnati: 1, 2 e 3, ciascuno con un tempo di funzionamento di 20 minuti.
- Circuito PS/MV: On (Attivo).
- Ritardo del circuito PS/MV: 2 secondi.
- Tempo di ripristino della sorgente idrica: 15 minuti.
- Funzionamento del circuito PS/MV durante il ripristino della sorgente idrica: Attivo.
- (continua)



\* Nota: Il periodo di ripristino della sorgente idrica avviene al termine del ciclo di irrigazione per evitare che un altro tempo di inizio o il ciclo di un altro programma vengano avviati prima che il serbatoio di riserva sia ripristinato.

# Esempio 3: La fornitura d'acqua per l'irrigazione viene pompata da un serbatoio di riserva alimentato da un sistema di sorgente idrica dedicato.

#### Impostazione del programma:

- Tempo di inizio del programma: 3.00 a.m. (del mattino)
- Settori assegnati: 1, 2 e 3, ciascuno con un tempo di funzionamento di 20 minuti.
- · Circuito PS/MV: On (Attivo).
- Ritardo del circuito PS/MV: 60 secondi.
- · Tempo di ripristino della sorgente idrica: 15 minuti.
- Funzionamento del circuito PS/MV durante il ripristino della sorgente idrica: Disattivo.



\* Nota: Il periodo di ripristino della sorgente idrica avviene al termine del ciclo di irrigazione per evitare che un altro tempo di inizio o il ciclo di un altro programma vengano avviati prima che il serbatoio di riserva sia ripristinato.

## Diagnostica e risoluzione problemi

Se si dovessero verificare problemi con il programmatore, verificare segnali, cause probabili e rimedi specificati nell'elenco che segue. Se il problema non viene risolto e se necessita assistenza tecnica su uno qualsiasi dei prodotti di irrigazione Toro, chiamare il numero 1-800-664-4740 (negli Stati Uniti) o 1-951-688-9221 (al di fuori degli Stati Uniti) da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle 16.00 (Pacific Standard Time).

Sintomo	Causa probabile	Rimedio					
Lo schermo è vuoto e il programmatore non funziona.	L'alimentazione principale è disconnessa.	Controllare i collegamenti del trasforma- tore (modello per uso interno) o il pannello del circuito automatico (modello per uso esterno).					
l programmi di irrigazione iniziano a tempi non pianificati.	l programmi di irrigazione hanno tempi di inizio sovrapposti (accodati).	Ridurre i tempi di esecuzione del settore. Modificare/eliminare i tempi di avvio dei pro- grammi. (Vedere p. 27).					
Un settore non si attiva.	Collegamento difettoso dei conduttori nel modulo del settore. Cortocircuito nel collegamento dei fili	Rimuovere il conduttore dal modulo del settore. Rimuovere una quantità suffi- ciente di isolamento fino a quando non si vedono 0,3 cm (1/8 di pollice) del filo una volta inserito.					
	della valvola o solenoide difettoso. Il fusibile elettronico ha disattivato il funzionamento del settore.	Riparare i collegamenti del conduttore. Ispezionare il solenoide e ripararlo o sostituirlo a seconda delle necessità.					
Un settore non si disattiva.	Non è stato immesso il tempo di durata di esecuzione per il settore.	Immettere la durata di esecuzione di un settore (vedere p. 28).					
	Problema di valvola causato general- mente da una perdita del coperchio o dalla corrosione del solenoide.	Ispezionare la sigillatura del coperchio della valvola e/o il solenoide. Sostituire, se necessario.					
Il programma inizia ancora dopo completato un ciclo di irrigazione.	Impostazione della Regolazione sta- gionale superiore a 100%.	Verificare il fattore di regolazione sta- gionale e reimpostare su un valore di 100%. (Vedere p. 34).					
	di inizio sovrapposti (accodati).	Ridurre i tempi di esecuzione del settore. Modificare/eliminare i tempi di avvio dei programmi. (Vedere p. 27).					

### Specifiche tecniche

Dimensioni dell'armadietto: Modello per uso interno 19 cm L x 21,6 cm A x 5 cm P (7,5 pollici L x 8,5 pollici A x 2 pollici P) Modello per uso esterno

33,7cm L x 22,9 cm A x 9 cm P (13,25 pollici L x 9 pollici A x 3,5 pollici P)

#### Specifiche elettriche:

#### Modello per uso interno - Nord America

Trasformatore a spina, classe 2, omologato UL, certificato CSA.

• Ingresso: 120 Vca ± 10%, 50/60 Hz, 0,5 A (60W)

• Uscita: 24 Vca ± 10%, 50/60 Hz, 18 VA

#### Modello per uso interno - Europa

Trasformatore a spina, approvato TUV • Ingresso: 230 Vca ± 10%, 50/60 Hz, 0,1 A (12W) • Uscita: 24 Vca ± 10%, 50/60 Hz, 18 VA

#### Modello per uso interno - Australia

Trasformatore a spina, approvato TUV

- Ingresso: 240 Vca ± 10%, 50 Hz, 0,1 A (12W)
- Uscita: 24 Vca ± 10%, 50 Hz, 18 VA

#### Modello per uso esterno - Nord America

Trasformatore a spina, classe 2, omologato UL, certificato CSA (o equivalente).

- Ingresso: 120 Vca ± 10%, 50/60 Hz, 0,5 A (60W)
- Uscita: 24 Vca ± 10%, 50/60 Hz, 18 VA

#### Specifiche elettriche (continua): Modello per uso esterno - Europa

Trasformatore incorporato, approvato TUV, approvato SAA

- Ingresso: 230 Vca ± 10%, 50/60 Hz, 0,1 A
- Uscita: 24 Vca ± 10%, 50/60 Hz, 20 VA

#### Modello per uso esterno - Australia

Trasformatore incorporato, approvato SAA

- Ingresso: 240 Vca ± 10%, 50/60 Hz, 0,1 A
- Uscita: 24 Vca ± 10%, 50/60 Hz, 20 VA

Carico massimo per settore: 0,35A (8 VA) a 24 Vca

# Carico massimo per la Pompa/Valvola master: 0,35A (8,4 VA) a 24 Vca

**Uscita massima totale:** 0,7 A (16,8 VA) @ 24 Vca (un settore più il circuito dell'avvio della pompa/valvola master)

#### Limiti della temperatura:

In funzionamento: da -10°C a +60°C (da +14°F a +140°F) In magazzino: da -30°C a +65°C (da -22°F a +149°F)

#### Garanzia

#### Promessa di garanzia di Toro - Garanzia limitata di 3 o di 5 anni

La Toro Company e la sua affiliata, Toro Warranty Company, in base a un accordo congiunto, garantiscono al proprietario ogni elemento dell'apparecchiatura (incluso nel catalogo corrente alla data dell'installazione) contro difetti di materiale e di lavorazione, per il periodo specificato più avanti, purché tali elementi vengano utilizzati a scopo di irrigazione e come specificato dal fabbricante. I guasti ai prodotti derivati da cause di forza maggiore (ossia fulmini, inondazioni, ecc) non sono coperti da questa garanzia.

Né Toro né Toro Warranty Company si assumono alcuna responsabilità per difetti di prodotti non fabbricati dalle stesse anche se tali prodotti vengono venduti o utilizzati insieme ai prodotti Toro.

Nel corso del periodo di garanzia, ripareremo o sostituiremo, a nostra scelta, qualsiasi parte che si riveli difettosa. L'unico rimedio a cui l'utente può ricorrere, è limitato alla sostituzione o alla riparazione degli elementi difettosi.

L'utente è pregato di restituire la parte difettosa al distributore Toro di zona, reperibile possibilmente sulle Pagine Gialle, sotto l'intestazione "Fornitori di irrigazione" o "Sistemi di irrigazione", oppure si prega di contattare l'assistenza clienti di Toro Warranty Company P.O. Box 489, Riverside, California, 92502. Per ottenere l'indirizzo del distributore Toro di zona chiamare il numero (800) 664-4740 oppure (al di fuori degli Stati Uniti) chiamare (951) 688-9221.

Questa garanzia non è applicabile ai casi in cui le apparecchiature vengano utilizzate, o l'installazione venga eseguita in disaccordo con le specifiche tecniche o le istruzioni di Toro, oppure nei casi in cui le apparecchiature vengano alterate o modificate.

Toro e Toro Warranty Company non si assumono responsabilità alcuna per danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso di tali apparecchiature, inclusi, ma non limitati a: perdita di vegetazione, costo di apparecchiature sostitutive o servizi necessari durante i periodi di malfunzionamento o di conseguente non utilizzo, danni alla proprietà o lesioni alle persone derivanti da azioni eseguite dall'installatore e dovuti o meno a negligenza.

Poiché alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

Tutte le garanzie implicite, incluse quelle di commerciabilità e di idoneità all'uso, sono limitate alla durata della presente garanzia espressa.

Poiché alcune giurisdizioni non riconoscono limitazioni relative alla durata delle garanzie implicite, le limitazioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia riconosce diritti legali specifici e l'acquirente potrebbe avere altri diritti che variano da giurisdizione a giurisdizione.

Il programmatore TMC-212 ad alta protezione da sovratensione è coperto dalla presente garanzia per un periodo di cinque anni dalla data di installazione.

Il programmatore TMC-212 a protezione standard da sovratensione è coperto dalla presente garanzia per un periodo di tre anni a partire dalla data di installazione.

## Compatibilità elettromagnetica

U.S.: Questa apparecchiatura è stata collaudata e dichiarata in osservanza delle limitazioni stabilite per i dispositivi digitali di Classe B, conformemente alla Parte 15 delle normative FCC. Tali limitazioni sono state definite per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, nel caso non venisse installata e utilizzata in osservanza delle istruzioni fornite, potrebbe causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce che non non si possa verificare un'interferenza in una determinata installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze nella ricezione radio o televisiva, circostanza verificabile tramite accensione e spegnimento dell'apparecchiatura, l'utente potrà tentare di rettificare l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- 1. Orientare diversamente o spostare l'antenna ricevente.
- 2. Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- 4. Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato in radio e televisori.

L'utente può anche consultare il seguente opuscolo rilasciato dalla Federal Communications Commission:

"How To Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". Questo opuscolo è disponibile presso U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No. 004-000-00345-4

Internazionale: Questo è un prodotto CISPR, classe B.

42