


ATTENZIONE

per eliminare il ponticello TAGLIARE il cavallotto (jumper) come dimostrato in figura.



- A collegamento a quattro fili con senso linea termostati bruciatore
- B collegamento a tre fili con alimentazione linea 220V. bruciatore




Fig. 5 — Internal view of L4084 showing use of screwdriver to connect or disconnect wires at push-in terminals. NOTE: Because the dial turns when the element temperature changes, the lettering on the dial may not be horizontal.

ATTENZIONE

IL MANCATO TAGLIO DEL PONTICELLO (JUMPER), NEL COLLEGAMENTO A QUATTRO FILI PROVOCA UN CORTO CIRCUITO SUL CONTATTO "FAN", CON DANNEGGIAMENTO DEL TERMOSTATO.

Celsius	Fahrenheit
39	102,2
40	104,0
41	105,8
42	107,6
43	109,4
44	111,2
45	113,0
46	114,8
47	116,6
48	118,4
49	120,2
50	122,0
51	123,8
52	125,6
53	127,4
54	129,2
55	131,0
56	132,8
57	134,6
58	136,4
59	138,2
60	140,0
61	141,8
62	143,6
63	145,4
64	147,2
65	149,0
66	150,8
67	152,6
68	154,4
69	156,2
70	158,0
71	159,8
72	161,6
73	163,4
74	165,2
75	167,0
76	168,8
77	170,6
78	172,4
79	174,2
80	176,0
81	177,8
82	179,6
83	181,4
84	183,2
85	185,0
86	186,8
87	188,6
88	190,4
89	192,2
90	194,0
91	195,8

formula di conversione da Fahrenheit a Celsius

$$^{\circ}F = ^{\circ}C \cdot \frac{9}{5} + 32$$