

IT | **I** *struzioni di montaggio, Kit pompa solo motore*

DE | **M** *ontageanleitung. Pumpenset, nur Motor*


EN | **A** *ssembly Instructions - Motor pump kit*

FR | **I** *nstructions d'assemblage, Kit moteur de circulateur*

ES | **I** *nstrucciones de montaje - Kit motor bomba circuladora*

NL | **M** *ontage-instructies, pompset motor*

中文 | **装**配作业指导书 – 循环泵马达组件



996615

IT

AVVERTENZE GENERALI

IL MONTAGGIO E LA MESSA IN FUNZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITI SOLO DA PERSONALE TECNICO QUALIFICATO

CAMPO DI APPLICAZIONE

IL MOTORE DEVE ESSERE INSTALLATO ESCLUSIVAMENTE COME RICAMBIO PER LA POMPA DELLA CALDAIA, SULLA QUALE PUO' ESSERE UTILIZZATO.

LA POMPA E' COSTRUITA ESCLUSIVAMENTE PER LA CIRCOLAZIONE DI ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA POMPA

Tensione 1~230Vac
50Hz Capacità 2,6 µF

Potenza 1ª velocità

W 46 A 0,20 n? giri 1450/min

Potenza 2ª velocità

W 67 A 0,30 n? giri 1900/min

Potenza 3ª velocità

W 93 A 0,40 n? giri 2200/min

DE

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

DIE MONTAGE UND INBETRIEBNAHME DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEN TECHNIKERN VORGENOMMEN WERDEN

ANWENDUNGSBEREICH

DER MOTOR DARF NUR ALS ERSATZTEIL FÜR PUMPEN VON HEIZKESSELN INSTALLIERT WERDEN; FÜR WELCHE ER KONZIPIERT WURDE. DIE PUMPE WURDE AUSSCHLIESSLICH ZUR ZIRKULATION VON WARMWASSER FÜR HEIZUNGEN KONSTRUIERT.

TECHNISCHE MERKMALE DER PUMPE

Spannung 1~230Vac
50Hz Kapazität 2,6 µF

Leistung bei 1. Geschwindigkeitsstufe

W 46 A 0,20 1450 Umdrehungen

Leistung bei 2. Geschwindigkeitsstufe

W 67 A 0,30 1900 Umdrehungen

Leistung bei 3. Geschwindigkeitsstufe

W 93 A 0,40 2200 Umdrehungen

EN

GENERAL INFORMATION

ASSEMBLY AND START UP OPERATIONS SHOULD BE CARRIED OUT ONLY BY A QUALIFIED TECHNICIAN

APPLICATION

THE MOTOR MUST BE INSTALLED ONLY AS A SPARE PART FOR APPLICABLE BOILER PUMPS. THE PUMP IS DESIGNED EXCLUSIVELY TO CIRCULATE HOT WATER IN A CENTRAL HEATING SYSTEM.

TECHNICAL DATA OF THE PUMP

Voltage 1~230Vac
50Hz Capacity 2,6 µF

Power Speed 1


W 46 A 0,20 1450 rpm

Power Speed 2

W 67 A 0,30 1900 rpm

Power Speed 3

W 93 A 0,40 2200 rpm



SICUREZZA

PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA FARE RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA INDICATE NEL MANUALE D'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA.

SICHERHEIT

BEIM AUSTAUSCH DER PUMPE SIND DIE IM INSTALLATIONSHANDBUCH DES HEIZKESSELS GENANNTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.

SAFETY

WHEN REPLACING THE PUMP COMPLY WITH THE SAFETY REGULATIONS SHOWN IN THE BOILER INSTALLATION MANUAL.

FR

INSTRUCTIONS
GÉNÉRALES

**L'ASSEMBLAGE ET LA MISE
EN MARCHÉ NE DOIVENT
ÊTRE EFFECTUÉS
QUE PAR UN PERSONNEL
TECHNIQUE QUALIFIÉ**

SECTEUR
D'APPLICATION

LE MOTEUR DOIT ÊTRE
INSTALLÉ EXCLUSIVEMENT
COMME PIÈCE DE RECHANGE
POUR LA POMPE DE LA
CHAUDIÈRE SUR LAQUELLE IL
PEUT ÊTRE UTILISÉ
LA POMPE EST CONSTRUITE
EXCLUSIVEMENT POUR LA
CIRCULATION D'EAU CHAUDE
POUR CHAUFFAGE.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DE LA
POMPE

Tension 1~230Vac
50Hz Capacité 2,6 µF

Puissance 1ère vitesse
W 46 A 0,20 nb tours 1450/min.

Puissance 2ème vitesse
W 67 A 0,30 nb tours 1900/min.

Puissance 3ème vitesse
W 93 A 0,40 nb tours 2200/min.

ES

ADVERTENCIAS
GENERALES

**EL MONTAJE Y LA PUESTA
EN MARCHA SE DEBEN
EFECTUAR POR PERSONAL
TÉCNICO CALIFICADO**

CAMPO DE
APLICACIÓN

EL MOTOR SE DEBE MONTAR
EXCLUSIVAMENTE COMO
RECAMBIO PARA LA BOMBA DE
LA CALDERA EN LA CUAL SE
PUEDA UTILIZAR.
LA BOMBA ESTÁ CONSTRUIDA
EXCLUSIVAMENTE PARA LA
CIRCULACIÓN DEL AGUA
CALIENTE PARA CALEFACCIÓN.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DE LA
BOMBA

Voltaje 1~230Vac
50Hz Capacidad 2,6 µF

Potencia 1ª velocidad
W 46 A 0,20 n° giros 1450/min

Potencia 2ª velocidad
W 67 A 0,30 n° giros 1900/min

Potencia 3ª velocidad
W 93 A 0,40 n° giros 2200/min

NL

ALGEMENE
WAARSCHUWINGEN

**DE MONTAGE EN DE IN
BEDRIJFSTELLING MOETEN
ALLEEN DOOR BEVOEGD
TECHNISCH PERSONEEL
UITGEVOERD WORDEN**

TOEPASSING

DE MOTOR MOET ALLEEN
GEïNSTALLEERD WORDEN ALS
VERVANGINGSONDERDEEL
VOOR DE POMP VAN DIE
KETELS WAAROP DEZE
TOEGEPAST KAN WORDEN.
DE POMP IS UITSLUITEND
BESTEMD VOOR DE CIRCULATIE
VAN WARM WATER VOOR DE
VERWARMING.

TECHNISCHE
EIGENSCHAPPEN VAN
DE POMP

Spanning 1~230Vac
50Hz Capaciteit 2,6 µF

Vermogen 1e snelheid
W 46 A 0,20 aantal toeren 1450/
min

Vermogen 2e snelheid
W 67 A 0,30 aantal toeren 1900/
min

Vermogen 3e snelheid
W 93 A 0,40 aantal toeren 2200/
min

中文

SÉCURITÉ

POUR LE REMPLACEMENT DE
LA POMPE SE RÉFÉRER AUX
NORMES DE SÉCURITÉ
INDIQUÉES DANS LE MANUEL D'
INSTALLATION DE LA CHAU-
DIÈRE.

SEGURIDAD

PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA
BOMBA REFERIRSE A LAS
NORMATIVAS DE SEGURIDAD
INDICADAS EN EL MANUAL DE
INSTALACIÓN DE LA CALDERA.

VEILIGHEID

VOOR DE VERVANGING VAN DE
POMP DE VEILIGHEIDSNORMEN
UIT DE INSTALLATIE
HANDLEIDING VAN DE KETEL IN
ACHT NEMEN.

IT

DESCRIZIONE
DEL PRODOTTO

IL MOTORE VIENE FORNITO COMPLETO DI GUARNIZIONE, CON UN CONNETTORE PER L'ALLACCIAMENTO ELETTRICO TRAMITE SPINOTTO ED UN PRESSACAVO IN DOTAZIONE NEL CASO DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO DIRETTAMENTE SULLA MORSETTIERA.

MONTAGGIO /
INSTALLAZIONE

IL MOTORE PUO' ESSERE INSTALLATO IN TUTTE LE POSIZIONI RAPPRESENTATE NELLA "Fig. 1". MONTARLO SERRANDO LE VITI IN MODO GRADUALE ED UNIFORME.

N.B. CONTROLLARE LA CORRETTA POSIZIONE DELLA GUARNIZIONE

COLLEGAMENTO ELETTRICO

ATTENZIONE:
PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO SULLA PARTE ELETTRICA ACCERTARSI DI AVER SCOLLEGATO L'ALIMENTAZIONE

1) NEL CASO CHE, IL COLLEGAMENTO DELLA POMPA DA SOSTITUIRE SIA FATTO CON IL CAVO DIRETTAMENTE SULLA MORSETTIERA, SCOLLEGARE IL CONNETTORE, RIMUOVERLO E SOSTITUIRLO CON IL PRESSACAVO, QUINDI INSERIRE IL CAVO E PROCEDERE AL COLLEGAMENTO (vedi Fig.2-4).

2) POSIZIONARE IL SELETTORE NELLA VELOCITA' DESIDERATA (vedi Fig.2/a).

N.B. IL CONNETTORE/PRESSACAVO PUO' ESSERE POSIZIONATO SU ENTRAMBI I LATI DELLA SCATOLA ELETTRICA SECONDO LA NECESSITA' (vedi Fig.2).

MESSA IN ESERCIZIO

TERMINATA L'INSTALLAZIONE METTERE IN FUNZIONE LA CALDAIA. SE LA POMPA NON SI AVVIA, CONTROLLARE INNANZITUTTO L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SUCCESSIVAMENTE VERIFICARE CHE IL MOTORE NON SIA BLOCCATO SVITANDO CON UN GIRAVITE IL TAPPO ANTERIORE E CON LO STESSO CONTROLLARE LA ROTAZIONE DELL'ALBERO MOTORE (vedi Fig.3).

MANUTENZIONE

LA POMPA E' ESENTE DA MANUTENZIONE. PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DELL'EVENTUALE VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA.

DE

BESCHREIBUNG DES
PRODUKTS

DER MOTOR WIRD KOMPLETT MIT DICHTUNG, EINEM VERBINDER FÜR DEN ELEKTROANSCHLUSS MITTELS STECKER UND EINER KABELPRESSE GELIEFERT, FALLS DER ELEKTROANSCHLUSS DIREKT AM KLEMMENBRETT VORGENOMMEN WIRD.

MONTAGE /
INSTALLATION

DER MOTOR KANN IN ALLEN IN iAbb.1i GEZEIGTEN POSITIONEN INSTALLIERT WERDEN. MOTOR MONTIEREN; SCHRAUBEN DABEI VORSICHTIG UND GLEICHMÄSSIG ANZIEHEN.

ACHTUNG: KORREKTE POSITION DER DICHTUNG KONTROLLIEREN

ELEKTROANSCHLUSS

ACHTUNG: VOR IRGENDWELCHEN EINGRIFFEN AN DEN ELEKTRISCHEN TEILEN IST SICHERZUSTELLEN, DASS DIE STROMVERSORGUNG UNTERBROCHEN WURDE

1) WENN DIE PUMPE MIT DEM KABEL DIREKT AM KLEMMENBRETT ANGESCHLOSSEN WIRD, IST DER VERBINDER ZU TRENNEN UND DURCH DIE KABELPRESSE ZU ERSETZEN; ANSCHLIESSEND KABEL EINSETZEN UND ANSCHLUSS HERSTELLEN (siehe Abb. 2-4).

2) WENN SCHALTER AUF DIE GEWÜNSCHTE GESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN (siehe Abb. 2/a).

Zur Beachtung: DER VERBINDER / DIE KABELPRESSE KANN JE NACH BEDARF AUF BEIDEN SEITEN DER ELEKTROANSCHLUSSDOSE POSITIONIERT WERDEN (siehe Abb.2).

INBETRIEBNAHME

NACH BEENDIGUNG DER INSTALLATIONSARBEITEN HEIZKESSEL IN BETRIEB NEHMEN. WENN DIE PUMPE NICHT ANSPRINT, ZUERST DIE STROMVERSORGUNG ÜBERPRÜFEN UND ANSCHLIESSEND KONTROLLIEREN, OB MÖGLICHERWEISE DER MOTOR BLOCKIERT IST; HIERZU IST DER VORDERE DECKEL MIT EINEM SCHRAUBENZIEHER HERAUSZUSCHRAUBEN MIT DIESEM DIE ROTATION DER MOTORWELLE ZU KONTROLLIEREN (siehe Abb. 3).

WARTUNG

DIE PUMPE IST WARTUNGSFREI. ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT IST DIE FUNKTION DES AUTOMATISCHEN ENTLÜFTUNGSVENTILS ZU ÜBERPRÜFEN.

EN

DESCRIPTION

THE MOTOR IS SUPPLIED COMPLETE WITH GASKET AND POWER CONNECTOR. A PIN AND CABLE GLAND ARE SUPPLIED TO CONNECT THE POWER DIRECTLY TO THE TERMINAL BOARD, IF REQUIRED.

ASSEMBLY /
INSTALLATION

THE MOTOR MAY BE INSTALLED IN ANY OF THE POSITIONS SHOWN BY iFig. 1i WHEN REMOUNTING TIGHTEN THE SCREWS SLOWLY AND SMOOTHLY.

CAUTION: CHECK THAT THE GASKET SEAL IS POSITIONED CORRECTLY

ELECTRIC CONNECTION

CAUTION: UNPLUG THE APPLIANCE FROM THE MAINS BEFORE CARRYING OUT REPAIRS OR OTHERWORK ON THE ELECTRICAL COMPONENTS

1) IF THE PUMP YOU ARE REPLACING IS CONNECTED BY MEANS OF A CABLE DIRECTLY TO THE TERMINAL BOARD, DISCONNECT THE CONNECTOR THEN REMOVE AND REPLACE WITH THE CABLE GLAND; INSERT THE CABLE AND MAKE THE CONNECTION (see Figs 2-4).

2) SET THE SELECTOR TO THE REQUIRED SPEED (see Fig. 2/A)

N.B. THE CABLE CLAMP/CONNECTOR MAY BE FITTED ON BOTH SIDES OF THE ELECTRICAL BOX, AS REQUIRED (see Fig. 2).

START UP

WHEN INSTALLATION HAS BEEN COMPLETED, START UP THE BOILER. IF THE PUMP DOES NOT START UP FIRST CHECK THAT THE APPLIANCE IS PLUGGED TO THE MAINS. IF SO, CHECK IF THE MOTOR HAS JAMMED BY UNSCREWING THE FRONT TAP WITH A SCREWDRIVER AND TURNING THE MOTOR SHAFT WITH THE SCREWDRIVER. (see Fig. 3).

MAINTENANCE

THE PUMP REQUIRES NO MAINTENANCE. TO ENSURE PROPER RUNNING, ENSURE THAT THE AUTOMATIC AIR VENT VALVE IS EFFICIENT.

FR

DESCRIPTION DU
PRODUIT

LE MOTEUR EST FOURNI AVEC:
1 - SON JOINT
2 - UN CONNECTEUR POUR LE
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
PAR FICHE
3 - UN SERRE-CÂBLE EN CAS DE
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
DIRECTEMENT SUR LA BAR-
RETTE DE CONNEXION.

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

LE MOTEUR PEUT ÊTRE
INSTALLÉ DANS TOUTES LES
POSITIONS REPRÉSENTÉES À
LA FIG. 1.
LE MONTER EN SERRANT LES
VIS DE MANIÈRE GRADUELLE
ET UNIFORME.

**N.B. CONTRÔLER LA
POSITION CORRECTE DU
JOINT ET SON ETANCHÉITÉ**

BRANCHEMENT
ÉLECTRIQUE

**ATTENTION:
AVANT D'EFFECTUER UNE
INTERVENTION SUR LA
PARTIE ÉLECTRIQUE,
S'ASSURER D'AVOIR
DECONNECTÉ
L'ALIMENTATION**

1) SI LE BRANCHEMENT DE LA
POMPE À REMPLACER EST
FAIT AVEC LE CÂBLE
DIRECTEMENT SUR LA
BARRETTE DE CONNEXION,
DÉBRANCHER LE CONNec-
TEUR, L'ENLEVER ET LE
REMPLACER PAR LE SERRE-
CÂBLE, PUIS INSÉRER LE
CÂBLE ET PROCÉDER AU
BRANCHEMENT (voir Fig. 2-4).

2) POSITIONNER LE SÉLEC-
TEUR À LA VITESSE
SOUHAITÉE (voir Fig. 2/a).

**N.B. LE CONNECTEUR/PRESSE-
CÂBLE PEUT ÊTRE POSITIONNÉ
AU BESOIN SUR LES DEUX
CÔTÉS DE LA BOÎTE ÉLEC-
TRIQUE (voir Fig. 2)**

ES

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

EL MOTOR ESTÁ SUMINI-
STRADO COMPLETO CON
JUNTA, CON UN CONECTOR
PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA
A TRAVÉS DE UN ENCHUFE Y
CON UN SUJETA-CABLE EN EL
CASO DE QUE LA CONEXIÓN
ELÉCTRICA SE EFECTUE
DIRECTAMENTE EN EL TABLERO
DE BORNES.

MONTAJE /
INSTALACIÓN

EL MOTOR SE PUEDE INSTALAR
EN TODAS LAS POSICIONES
INDICADAS EN LA "Fig. 1".
MONTAR EL MOTOR SUJE-
TANDO LOS TORNILLOS DE
MODO GRADUAL Y UNIFORME.

**N.B. CONTROLAR LA
CORRECTA POSICIÓN DE
LA JUNTA**

CONEXIÓN
ELÉCTRICA

**ATENCIÓN:
ANTES DE EFECTUAR UNA
INTERVENCIÓN EN LA
PARTE ELÉCTRICA
ASEGURARSE DE HABER
DESCONECTADO LA
ALIMENTACIÓN**

1) EN EL CASO DE QUE LA
CONEXIÓN DE LA BOMBA
A SUSTITUIR ESTÉ EFFE-
CTUADA CON EL CABLE
DIRECTAMENTE AL TABLE-
RO DE BORNES, DESCO-
NECTAR EL CONECTOR,
REMOVERLO Y SUSTI-
TUIRLO CON EL SUJETA-
CABLE; LUEGO INTRODUCIR
EL CABLE Y EFECTUAR LA
CONEXIÓN (véase Fig. 2-4).

2) POSICIONAR EL SELECTOR
A LA VELOCIDAD DESEADA
(véase Fig. 2/a)

**N.B. EL CONECTOR/SUJETA-
CABLE SE PUEDE POSICIONAR
EN AMBOS LADOS DEL DEL
CIRCUITO ELÉCTRICO, SEGÚN
LA NECESIDAD (véase Fig. 2).**

NL

OMSCHRIJVING VAN
HET PRODUCT

DE MOTOR WORDT GELEVERD
MET PAKKING, MET EEN
CONNECTOR VOOR DE
ELEKTRISCHE AANSLUITING
DOOR MIDDEL VAN EEN PLUG
EN IS VOORZIEN VAN EEN
KABELKLEM VOOR HET GEVAL
DAT DE ELEKTRISCHE
AANSLUITING DIRECT OP HET
KLEMMENBORD WORDT
UITGEVOERD.

MONTAGE /
INSTALLATIE

DE MOTOR KAN
GEïNSTALLEERD WORDEN IN
ALLE STANDEN WEERGEVEN IN
Fig. 1.
MONTEER DE MOTOR DOOR DE
SCHROEVEN GELEIDELIJK EN
GELIJKMATIG AAN TE DRAAIEN

**N.B. CONTROLEER DE
JUISTE POSITIE VAN DE
PAKKING**

ELEKTRISCHE
AANSLUITING

**ATTENTIE:
CONTROLEER VOOR HET
UITVOEREN VAN INGEPEN
OP ELEKTRISCHE
ONDERDELEN OF DE
STROOMVOEDING
ONTKOPPELD IS**

1) INDIEN DE AANSLUITING VAN
DE TE VERVANGEN POMP
UITGEVOERD IS MET DE
KABEL DIRECT OP HET
KLEMMENBORD,
ONTKOPPEL DE
CONNECTOR, VERWIJDER
EN VERVANG DEZE MET DE
KABELKLEM, VOER
VERVOLGENS DE KABEL IN
EN GA VERDER MET DE
AANSLUITING (zie Fig. 2-4).




2) PLAATS DE SCHAKELAAR IN
DE GEWENSTE STAND (zie
Fig. 2/a).

**N.B. DE CONNECTOR/
KABELKLEM KAN, NAAR
BEHOEFTE, AAN BEIDE ZIJDEN
VAN DE ELEKTRICITEITSDOOS
GEPLAATST WORDEN (zie Fig. 2).**


中文




1




3



2




2a



4

1~ 230 Vac 50 Hz



FR

MISE EN ROUTE

UNE FOIS L'INSTALLATION TERMINÉE METTRE EN MARCHÉ LA CHAUDIÈRE.

SIL A POMPE NE DÉMARRE PAS, CONTRÔLER AVANT TOUT L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET VÉRIFIER ENSUITE QUE LE MOTEUR NE SOIT PAS BLOQUÉ EN DÉVISSANT LE BOUCHON ANT...RIEUR AVEC UN TOURNEVIS ET AVEC CE DERNIER CONTRÔLER LA ROTATION DE L' AXE MOTEUR (voir Fig.3).

ENTRETIEN

LA POMPE NE NÉCESSITE AUCUN ENTRETIEN. POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA VANNE AUTOMATIQUE D'ÉVACUATION D'AIR.

ES

PUESTA EN MARCHA

DESPUÉS DE HABER TERMINADO LA INSTALACIÓN PONER EN MARCHA LA CALDERA.

SI LA BOMBA NO SE ACTIVA, CONTROLAR PRIMERO LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y SUCESIVAMENTE VERIFICAR QUE EL MOTOR NO ESTÉ BLOQUEADO, DESATORNILLANDO EL TAPÓN ANTERIOR Y CON EL MISMO CONTROLAR LA ROTACIÓN DEL EJE DEL MOTOR (véase Fig. 3).

MANUTENCIÓN

LA BOMBA NO NECESITA DE MANUTENCIÓN. PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONTROLAR LA FUNCIONALIDAD DEL PURGADOR DE AIRE AUTOMÁTICO.

NL

IN BEDRIJFSTELLING

ALS DE INSTALLATIE BEÏNDIGD IS ZET DE KETEL AAN.

ALS DE POMP NIET START CONTROLEER TEN EERSTE DE ELEKTRISCHE VOEDING EN VERVOLGENS OF DE MOTOR NIET GEBLOKKEERD IS, DRAAI HIERVOOR DE DEKSEL AAN DE VOORKANT MET EEN SCHROEVEDRAAIER OPEN EN CONTROLEER MET DE SCHROEVEDRAAIER DE ROTATIE VAN DE MOTORAS (zie Fig. 3).

ONDERHOUD

DE POMP VEREIST GEEN ONDERHOUD. VOOR DE CORRECTE ERKING CONTROLEER DE AUTOMATISCHE LUCHTAFVOERKLEP, INDIEN AANWEZIG.

中文

Professional Team Limited

Suite 9/10, Plaza 256
Blanchardstown Corporate Park 2
Ballycoolin - Dublin15
Telefono + 39 - 0732 - 6011
Fax +39 - 0732 - 602331
info.it@aristonthermo.com
www.aristonthermo.com

genuine original spare parts

ErP Directive 622/2012

The spare part code 996615 is used in the following products:

000000535874	MICROEX II 24 MFFI MET - Neutro	535205	MICROGENUS 23 MFFI GPL
000000535875	MICROEX II 24 MFFI GPL - Neutro	535205	MICROGENUS 23 MFFI GPL
000000535876	MICROEX II 28 MFFI MET - Neutro	535205	MICROGENUS 23 MFFI GPL
000000535878	MICROIN II 24 MFFI MET - Neutro	535206	MICROGENUS 23MI (F,B)MET
000000535879	MICROIN II 24 MFFI GPL - Neutro	535207	MICROGENUS 23MI (F,B)GPL
000000535880	MICROIN II 28 MFFI MET - Neutro	535208	MICROGENUS 24 MFFI (F,B) MET
000000535881	MICROIN II 28 MFFI GPL - Neutro	535209	MICROGENUS 24 MFFI (F,B) GPL
3120162	JUNIOR K MET CPR	535210	MICROGENUS 23 MFFI(UK)MET
3120163	JUNIOR K GPL CPR	535211	MICROGENUS 23 MFFI(UK)GPL
3120166	JUNIOR K MET SP/A	535224	MICROTEC 23 MI (TR) MET
3120167	JUNIOR K GPL SP/A	535224	MICROTEC 23 MI (TR) MET
3120170	CALD.JUNIOR K MET CPR ATLANTIC	535224	MICROTEC 23 MI (TR) MET
3120171	CALD.JUNIOR K GPL CPR ATLANTIC	535225	MICROTEC 23 MI GPL
3120172	TRISTAR OPTIMA JUNIOR K 24 CB M	535225	MICROTEC 23 MI GPL
3121459	CALD.JUNIOR K MET SP/A ATLANTIC	535225	MICROTEC 23 MI GPL
3123523	NEW NEXUS MHS BOILERS	535226	MICROTEC 23 MFFI (TR) MET
3123524	NEW NEXUS EURO GAS	535226	MICROTEC 23 MFFI (TR) MET
3124607	NEW NEXUS ELCO 2009	535227	MICROTEC 23 MFFI GPL (TR)
3300008	MICROTEC 27 MFFI (SP,PO) MET	535227	MICROTEC 23 MFFI GPL (TR)
3300012	TX 27 MFFI EAA MET	535232	EST 23 MI (I) MET
3300093	SELECTA 24 MFFI MET EAA	535233	EST 23 MI
3300094	SELECTA 28 MFFI MET EAA	535234	EST 23 MCSI (I) MET
3306000	MINI 23 MI MET (HU)	535235	EST 23 MCSI GPL
3306001	MINI 23 MCSI MET (HU)	535236	MICROCOMBI 23 MFFI(UK)MET
3306002	MINI 27 MI MET (HU)	535237	MICROCOMBI 23 MFFI GPL
3306003	MINI 27 MCSI MET (HU)	535248	TX 23 MI MET
3306004	NEW MINI 23 E@SY MCSI MET	535248	TX 23 MI MET
3306005	NEW MINI 27 E@SY MCSI MET	535249	TX 23 MI GPL
3306011	NEW FORMULA 27 MCSI met	535249	TX 23 MI GPL
3306012	NEW FORMULA 27 RCSI met	535250	TX 23 MFFI MET
3314001	FAGOR 27 MFFI	535250	TX 23 MFFI MET
3314007	NEW NEXUS ELCO	535250	TX 23 MFFI MET
3318167	GKE	535251	TX 23 MFFI GPL
468223	TRISTAR OPTIMA JUNIOR K 24 SB M	535251	TX 23 MFFI GPL
535098	ES 23 MI P MET	535251	TX 23 MFFI GPL
535198	MICROGENUS 23 MI (IT) MET	535256	MINI 23 MI (I) MET
535199	MICROGENUS 23 MI (IT) GPL	535257	MINI 23 MI (I) GPL
535202	MICROGENUS 23 MI (HU-PL-LT) MET	535258	MINI 23 MCSI (I) MET
535202	MICROGENUS 23 MI (HU-PL-LT) MET	535259	MINI 23 MCSI (I) GPL
535202	MICROGENUS 23 MI (HU-PL-LT) MET	535260	MGENUS 23MI F VMC(F,B)MET
535202	MICROGENUS 23 MI (HU-PL-LT) MET	535321	MGENUS 21 MFFI (PL) MET
535203	MICROGENUS 23 MI GPL	535321	MGENUS 21 MFFI (PL) MET
535204	MICROGENUS 23 MFFI (HU-PL-LT) MET	535321	MGENUS 21 MFFI (PL) MET
535204	MICROGENUS 23 MFFI (HU-PL-LT) MET	535321	MGENUS 21 MFFI (PL) MET
535204	MICROGENUS 23 MFFI (HU-PL-LT) MET	535384	MICROGENUS 27 MFFI(UK)MET
535204	MICROGENUS 23 MFFI (HU-PL-LT) MET	535385	MICROGENUS 27 MFFI(UK)GPL
535205	MICROGENUS 23 MFFI GPL	535397	T2/23 MI (NEUTRO) MET

genuine original spare parts

535398	T2/23 MI (NEUTRO) GPL
535399	T2/23 MFFI (NEUTRO) MET
535400	T2/23 MFFI (NEUTRO) GPL
535411	MODULA 23 MI (I,S,P) MET
535412	MODULA 23 MI (I,S,P) GPL
535413	MODULA 23 MFFI (I,S,P)MET
535414	MODULA 23 MFFI (I,S,P)GPL
535415	ONE 23 MI (I) MET
535416	ONE 23 MI (I) GPL
535417	ONE 23 MCSI (I) MET
535418	ONE 23 MCSI (I) GPL
535419	NEXT 23 MI (I) MET
535420	NEXT 23 MI (I) GPL
535421	NEXT 23 MFFI (I) MET
535422	NEXT 23 MFFI (I) GPL
535425	T2 23 MFFI MET x
535426	T2 23 MFFI GPL
535427	TK EDI 23 MI (E,P) MET
535428	TK EDI 23 MI (E,P) GPL
535429	TK EDI 23 MFFI (E,P) MET
535430	TK EDI 23 MFFI (E,P) GPL
535507	MICROSYSTEM 10 RFFI(UK)MET
535507	MICROSYSTEM 10 RFFI(UK)MET
535508	MICROSYSTEM 10 RFFI(UK)LPG
535508	MICROSYSTEM 10 RFFI(UK)LPG
535509	MICROSYSTEM 15 RFFI(UK)MET
535509	MICROSYSTEM 15 RFFI(UK)MET
535510	MICROSYSTEM 15 RFFI(UK) LPG
535510	MICROSYSTEM 15 RFFI(UK) LPG
535511	MICROSYSTEM 21 RFFI(UK)MET
535511	MICROSYSTEM 21 RFFI(UK)MET
535512	MICROSYSTEM 21 RFFI(UK)LPG
535512	MICROSYSTEM 21 RFFI(UK)LPG
535513	MICROSYSTEM 28 RFFI(UK)MET
535513	MICROSYSTEM 28 RFFI(UK)MET
535513	MICROSYSTEM 28 RFFI(UK)MET
535514	MICROSYSTEM 28 RFFI(UK)LPG
535514	MICROSYSTEM 28 RFFI(UK)LPG
535514	MICROSYSTEM 28 RFFI(UK)LPG
535517	MICROSYSTEM 10 RFFI MET
535521	MICROSYSTEM 15 RFFI MET
535522	MICROSYSTEM 15 RFFI GPL
535523	MICROSYSTEM 21 RI MET
535524	MICROSYSTEM 21 RI GPL
535545	T2 23 MI (HU) MET
535546	T2 23 MI (HU) GPL
535547	T2 23 MFFI (HU) MET

535548	T2 23 MFFI (HU) GPL
535583	MICROGENUS 23 MFFI MET (CINA)
535583	MICROGENUS 23 MFFI MET (CINA)
535584	MICROGENUS 23 MFFI 5R (CINA)
535584	MICROGENUS 23 MFFI 5R (CINA)
535585	MICROGENUS 27 MFFI MET (CINA)
535585	MICROGENUS 27 MFFI MET (CINA)
535586	MICROGENUS 27 MFFI 5R (CINA)
535586	MICROGENUS 27 MFFI 5R (CINA)
535587	MINICODEX 23 MI (I) MET
535588	MINICODEX 23 MI (I) GPL
535589	MINICODEX 23 MFFI (I) MET
535590	MINICODEX 23 MFFI (I) GPL
535591	T2 21 MFFI MET
535596	MICROTEC 23 MI MET
535596	MICROTEC 23 MI MET
535597	MICROTEC 23 MI GPL
535597	MICROTEC 23 MI GPL
535598	MICROTEC 23 MFFI MET
535598	MICROTEC 23 MFFI MET
535599	MICROTEC 23 MFFI GPL
535599	MICROTEC 23 MFFI GPL
535600	NEW R2 23 MI MET
535600	NEW R2 23 MI MET
535601	NEW R2 23 MI GPL
535601	NEW R2 23 MI GPL
535602	NEW R2 23 MFFI MET
535602	NEW R2 23 MFFI MET
535603	NEW R2 23 MFFI GPL
535603	NEW R2 23 MFFI GPL
535604	EST 23 MI MET
535604	EST 23 MI MET
535605	EST 23 MI GPL
535605	EST 23 MI GPL
535606	EST 23 MCSI MET
535606	EST 23 MCSI MET
535607	EST 23 MCSI GPL
535607	EST 23 MCSI GPL
535608	MICROGENUS 27 MI (IT) MET
535609	MICROGENUS 27 MI (IT)GPL
535612	MINICODEX 27 MI MET
535613	MINICODEX 27 MI GPL
535614	MINICODEX 27 MFFI (I) MET
535615	MINICODEX 27 MFFI (I) GPL
535616	MINI 27 MI MET
535617	MINI 27 MI GPL
535618	MINI 27 MCSI MET

genuine original spare parts

535618	MINI 27 MCSI MET	535878	MICROIN 24 MFFI MET
535619	MINI 27 MCSI GPL	535879	MICROIN 24 MFFI GPL
535619	MINI 27 MCSI GPL	535880	MICROIN 28 MFFI MET
535632	MICROTEC 23 MI (SP,PO)MET	535881	MICROIN 28 MFFI GPL
535633	MICROTEC 23 MI (SP,PO)GPL	535882	SELECTA 24 MFFI MET
535634	MICROTEC 23MFFI(SP,PO)MET	535883	SELECTA 24 MFFI GPL
535635	MICROTEC 23MFFI(SP,PO)GPL	535884	SELECTA 28 MFFI MET
535636	MICROGENUS 23MI(SP,PO)MET	535885	SELECTA 28 MFFI GPL
535637	MICROGENUS 23MI(SP,PO)GPL	535886	SELECTA IN 24 MFFI MET
535638	MGENUS 23 MFFI (SP,PO)MET	535887	SELECTA IN 24 MFFI GPL
535639	MGENUS 23 MFFI (SP,PO)GPL	535888	SELECTA IN 28 MFFI MET
535640	MICROGENUS 27MI(SP,PO)MET	535889	SELECTA IN 28 MFFI GPL
535641	MICROGENUS 27MI(SP,PO)GPL	535890	NEW ERMETICA 24 MFFI MET
535642	MGENUS 27 MFFI (SP,PO)MET	535891	NEW ERMETICA 24 MFFI GPL
535643	MGENUS 27 MFFI (SP,PO)GPL	535892	NEW ERMETICA 28 MFFI MET
535699	TX 23 MI MET	535893	NEW ERMETICA 28 MFFI GPL
535700	TX 23 MFFI MET	535894	NEW ERMETICA IN 24 MFFI MET
535703	MICROGENUS 28 MI (FR/BE) MET	535895	NEW ERMETICA IN 24 MFFI GPL
535704	MICROGENUS 28 MI (FR/BE) GPL	535896	NEW ERMETICA IN 28 MFFI MET
535705	MICROGENUS 28 MFFI (FR/BE)MET	535897	NEW ERMETICA IN 28 MFFI GPL
535706	MICROGENUS 28 MFFI (FR/BE)GPL	535898	NEW RUGIADA 24 MCSI MET
535708	EUROCOMBI 23 MFFI MET (HU)	535899	NEW RUGIADA 24 MCSI GPL
535714	LINDA + 24 CS CPR MET	535901	NEW RUGIADA 28 MCSI MET
535715	LINDA + 24 CS CPR GPL	535902	NEW RUGIADA 28 MCSI GPL
535716	LINDA + 24 CA CPR MET	535903	NEW RUGIADA IN 24 MCSI MET
535717	LINDA + 24 CA CPR GPL	535904	NEW RUGIADA IN 24 MCSI GPL
535718	LINDA + 28 CS CPR MET	535905	NEW RUGIADA IN 28 MCSI MET
535719	LINDA + 28 CS CPR GPL	535906	NEW RUGIADA IN 28 MCSI GPL
535720	LINDA + 28 CA CPR MET	535925	ALYA 24 FF n
535721	LINDA + 28 CA CPR GPL	535926	ALYA 24 FF b
535722	DESY + 24 CS CPR MET	535927	ALYA 28 FF n
535723	DESY + 24 CS CPR GPL	535928	ALYA 28 FF b
535724	DESY + 24 CA CPR MET	535929	ALYA in 24 FF n
535725	DESY + 24 CA CPR GPL	535930	ALYA in 24 FF b
535730	LINDA + 21 CS SP MET	535931	ALYA in 28 FF n
535731	LINDA + 21 CS SP GPL	535932	ALYA in 28 FF b
535792	MICROGENUS 27 MI (HU-PL-LT) MET	535934	LINDA + 24 II cs cpr ex gpl
535794	MICROGENUS 27 MFFI (HU-PL-LT) MET	535935	LINDA + 28 II cs cpr ex met
535804	UNO 24 MFFI MET	535936	LINDA + 28 II cs cpr ex gpl
535805	UNO 24 MFFI GPL	535937	LINDA + 24 II cs cpr in met
535808	UNO 24 MFFI NG (UK)	535938	LINDA + 24 II cs cpr in gpl
535808	UNO 24 MFFI NG (UK)	535939	LINDA + 28 II cs cpr in met
535809	UNO 24 MFFI LPG (UK)	535940	LINDA + 28 II cs cpr in gpl
535809	UNO 24 MFFI LPG (UK)	535945	MICROGENUS 23 MI MET BALCANI
535848	MODULA 23 MI (ARG) MET	535945	MICROGENUS 23 MI MET BALCANI
535872	MICROGENUS 24 MI (F,B)MET	535946	MICROGENUS 23 MFFI MET BALCANI
535873	MICROGENUS 24 MI (F,B)GPL	535946	MICROGENUS 23 MFFI MET BALCANI

535947	MICROGENUS 27 MI MET BALCANI
535947	MICROGENUS 27 MI MET BALCANI
535948	MICROGENUS 27 MFFI MET BALCANI
535948	MICROGENUS 27 MFFI MET BALCANI
535957	T2 23 MI MET BALCANI
535958	T2 23 MFFI MET BALCANI
535964	TX RADI ROMANIA 23 MI
535965	TX RADI ROMANIA 23 MFFI
535966	Omegon HS 23 V MET x
535967	OMEGON HS 23 V GPL
535968	Omegon HS 27 V MET x
535969	OMEGON HS 27 V GPL
535970	MICROGENUS (RO-CZ-UCR) 23 MI MET
535971	MICROGENUS (RO-CZ-UCR) 23 MFFI MET
535972	MICROGENUS (RO-CZ-UCR) 27 MI METANO
535973	MICROGENUS (RO-CZ-UCR) 27 MFFI MET
535974	MICROGENUS 23 MI MET (RU-TK)
535975	MICROGENUS 23 MFFI MET (RU-TK)
535976	MICROGENUS 27 MI MET (RU-TK)
535977	MICROGENUS 27 MFFI MET (RU-TK)
535978	ECOCOMBI 27 MFFI NG (UK)
535979	ECOCOMBI 27 MFFI LPG (UK)
535980	ECOSYSTEM 27 RFFI NG (UK)
535981	ECOSYSTEM 27 RFFI LPG (UK)
535982	MICROSYSTEM 21 RI MET (FR,BE)
535983	MICROSYSTEM 21 RFFI MET (FR,BE)
535983	MICROSYSTEM 21 RFFI MET (FR,BE)
535984	MICROSYSTEM 28 RI MET (FR,BE)
535985	MICROSYSTEM 28 RFFI MET (FR,BE)
535985	MICROSYSTEM 28 RFFI MET (FR,BE)
535988	MICROCONDENS 27 MFFI (IT)MET
535988	MICROCONDENS 27 MFFI (IT)MET
535989	MICROCONDENS 27 MFFI (IT)GPL
535989	MICROCONDENS 27 MFFI (IT)GPL
535990	MICROCONDENS 27 RFFI SYSTEM (IT)MET
535991	MICROCONDENS 27 RFFI SYSTEM(IT)GPL
537002	EST 23 MI MET (BALCANI)
537002	EST 23 MI MET (BALCANI)
537002	EST 23 MI MET (BALCANI)
537003	EST 23 MFFI MET (BALCANI)
537004	MICROSYSTEM 21 RI MET. ARISTON
537006	MICROSYSTEM 21 RFFI MET. ARISTON
537008	MICROSYSTEM 28 RI MET. ARISTON
537010	MICROSYSTEM 28 RFFI MET. ARISTON
537012	MICROSYSTEM 21 RI MET. RADI
537014	MICROSYSTEM 21 RFFI MET. RADI
537016	MICROSYSTEM 28 RI MET. RADI

537018	MICROSYSTEM 28 RFFI MET. RADI
537020	MICROSYSTEM 21 RI MET. SIMAT
537022	MICROSYSTEM 21 RFFI MET. SIMAT
537024	MICROSYSTEM 28 RI MET. SIMAT
537026	MICROSYSTEM 28 RFFI MET. SIMAT
537032	UNO 24 MI MET
537033	Omegon 23 V met x
537034	OMEGON 23 V GPL
537035	Omegon 27 V met x
537036	OMEGON 27 V GPL
537037	MICROSYSTEM 15 RFFI NG (IE)
537038	MICROSYSTEM 15 RFFI LPG (IE)
537039	MICROSYSTEM 21 RFFI NG (IE)
537040	MICROSYSTEM 21 RFFI LPG (IE)
537041	MICROSYSTEM 28 RFFI NG (IE)
537042	MICROSYSTEM 28 RFFI LPG (IE)
537096	UNO 24 MI GPL
537097	MICROALFA 26 MFFI BE met.
537098	MICROALFA 26 MFFI BE GPL
537099	MICROALFA 26 MI BE met.
537100	MICROALFA 26 MI BE GPL
537101	UNO 24 MFFI (SP, PT) NAT.
537102	UNO 24 MFFI (SP, PT) GPL
537103	UNO 24 MI (SP, PT) NAT.
537104	UNO 24 MI (SP, PT) GPL
537105	MICROSYSTEM 21 RI (FR, BE) GPL
537106	MICROSYSTEM 21 RFFI (FR, BE) GPL
537106	MICROSYSTEM 21 RFFI (FR, BE) GPL
537107	MICROSYSTEM 28 RI (FR, BE) GPL
537108	MICROSYSTEM 28 RFFI (FR, BE) GPL
537108	MICROSYSTEM 28 RFFI (FR, BE) GPL
537198	MICROSYSTEM 21 RI (SP/PT)
537199	MICROSYSTEM 21 RFFI (SP/PT)
537200	MICROSYSTEM 28 RI (SP/PT)
537201	MICROSYSTEM 28 RFFI (SP/PT)
537216	MICROGENUS 23 MFFI MET. SCOZIA
537216	MICROGENUS 23 MFFI MET. SCOZIA
537217	MICROGENUS 23 MFFI LPG SCOZIA
537217	MICROGENUS 23 MFFI LPG SCOZIA
537218	MICROGENUS 27 MFFI MET. SCOZIA
537218	MICROGENUS 27 MFFI MET. SCOZIA
537219	MICROGENUS 27 MFFI LPG SCOZIA
537219	MICROGENUS 27 MFFI LPG SCOZIA
537220	MICROSYSTEM 28 RI SP/PT GPL
537221	MICROSYSTEM 28 RFFI SP/PT GPL
537222	MICROGENUS 23 MFFI MET (BIANCA,CINA)
537222	MICROGENUS 23 MFFI MET (BIANCA,CINA)

genuine original spare parts

537223	MICROGENUS 23 MFFI 5R (BIANCA,CINA)	537633	UNO 24 MFFI GPL (PL, CZ, UCR)
537223	MICROGENUS 23 MFFI 5R (BIANCA,CINA)	537634	UNO 24 MI met (TK, RU)
537224	MICROGENUS 27 MFFI MET (BIANCA,CINA)	537634	UNO 24 MI met (TK, RU)
537224	MICROGENUS 27 MFFI MET (BIANCA,CINA)	537635	UNO 24 MI GPL (TK, RU)
537225	MICROGENUS 27 MFFI 5R (BIANCA,CINA)	537635	UNO 24 MI GPL (TK, RU)
537225	MICROGENUS 27 MFFI 5R (BIANCA,CINA)	537636	UNO 24 MFFI met (TK, RU,BA)
537226	MICROGENUS 23 MFFI MET (SILVER,CINA)	537636	UNO 24 MFFI met (TK, RU,BA)
537226	MICROGENUS 23 MFFI MET (SILVER,CINA)	537637	UNO 24 MFFI GPL (TK, RU)
537227	MICROGENUS 23 MFFI 5R (SILVER,CINA)	537637	UNO 24 MFFI GPL (TK, RU)
537227	MICROGENUS 23 MFFI 5R (SILVER,CINA)	537642	UNO 24 MI MET (HU)
537228	MICROGENUS 27 MFFI MET (SILVER,CINA)	537642	UNO 24 MI MET (HU)
537228	MICROGENUS 27 MFFI MET (SILVER,CINA)	537643	UNO 24 MI GPL (HU)
537229	MICROGENUS 27 MFFI 5R (SILVER,CINA)	537643	UNO 24 MI GPL (HU)
537229	MICROGENUS 27 MFFI 5R (SILVER,CINA)	537644	UNO 24 MFFI MET (HU)
537246	TREND 24 MCSI met.	537644	UNO 24 MFFI MET (HU)
537246	TREND 24 MCSI met.	537645	UNO 24 MFFI GPL (HU)
537246	TREND 24 MCSI met.	537645	UNO 24 MFFI GPL (HU)
537247	TREND 24 MCSI GPL	537646	MICROCOMBI 27 MFFI (UK) GPL
537247	TREND 24 MCSI GPL	537724	MICROCONDENS 27 MFFI (FR) MET
537247	TREND 24 MCSI GPL	537725	MICROCONDENS 27 MFFI (FR) GPL
537248	TREND 24 MI met.	537736	MICROCONDENS 27 MFFI MET+KIT E@SY
537248	TREND 24 MI met.	537739	SELECTA 24 MFFI MET + KIT E@SY
537249	TREND 24 MI GPL	537740	SELECTA 28 MFFI MET + KIT E@SY
537249	TREND 24 MI GPL	537741	SELECTA IN 24 MFFI MET + KIT E@SY
537254	MICROCOMBI 27 MFFI (UK) met.	537742	SELECTA IN 28 MFFI MET + KIT E@SY
537255	UNO 24 MFFI (RO) met.	537751	AGILA 21 IONO GPL
537255	UNO 24 MFFI (RO) met.	537752	AGILA 21 IONO MET
537255	UNO 24 MFFI (RO) met.	537753	AGILA 21CS IONO GPL
537256	UNO 24 MFFI (RO) GPL	537754	AGILA 21CS IONO MET
537256	UNO 24 MFFI (RO) GPL	537781	THISA PLUS 23 MI MET
537256	UNO 24 MFFI (RO) GPL	537782	THISA PLUS 23 MI GPL
537257	UNO 24 MI (RO) MET.	537783	THISA PLUS 23 MFFI MET
537257	UNO 24 MI (RO) MET.	537784	THISA PLUS 23 MFFI GPL
537257	UNO 24 MI (RO) MET.	537785	MINICODEX 23 MI (BA) MET
537258	UNO 24 MI (RO) GPL	537786	MINICODEX 23 MFFI (BA) MET
537258	UNO 24 MI (RO) GPL	537787	MINICODEX 27 MI (BA) MET
537258	UNO 24 MI (RO) GPL	537788	MINICODEX 27 MFFI (BA) MET
537279	NEW NEXUS	537789	R2 23 MI (BA) MET
537279	NEW NEXUS	537823	TX 23 MI EAA MET
537279	NEW NEXUS	537824	TX 23 MFFI EAA MET
537630	UNO 24 MI met (PL, CZ, UCR, UN)	873873	ONE 23 MCSI met IT (ex 535417)
537630	UNO 24 MI met (PL, CZ, UCR, UN)	873874	ONE 23 MCSI gpl IT (ex 535418)
537631	UNO 24 MI GPL (PL, CZ, UCR)		
537631	UNO 24 MI GPL (PL, CZ, UCR)		
537632	UNO 24 MFFI met (PL, CZ, UCR, UN)		
537632	UNO 24 MFFI met (PL, CZ, UCR, UN)		
537633	UNO 24 MFFI GPL (PL, CZ, UCR)		