

## IDRASTOP MAXI

### LIQUIDO AUTOSIGILLANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON PERDITA GIORNALIERA FINO A 150 LITRI

#### DESCRIZIONE

**IDRASTOP MAXI** sigilla perdite fino a 150 litri al giorno, inserendo il liquido nell'impianto termico diluito come descritto sotto, attraverso una pompa di caricamento. Il principio del liquido autosigillante è una sigillazione meccanica dall'esterno. **IDRASTOP MAXI** funziona solo in presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso (sintetico e metallico). Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a vaso d'espansione aperto.

Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo.

**IDRASTOP MAXI NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici.** L'autosigillante può rimanere nell'impianto per max. 30 giorni. Ha una data di scadenza di 5 anni (dalla data di produzione).

#### Modalità d'uso

Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell'impianto. Dopo l'inserimento del liquido sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria di liquido auto sigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al punto più alto o più lontano dell'impianto tramite le strisce che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. L'impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura.

**IDRASTOP MAXI** deve essere tolto dall'impianto dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell'impianto per max. 30 giorni.

#### Dosaggio

**IDRASTOP MAXI** va dosato al 1-2% (1-2 litri su 100 litri d'acqua). Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso tra 10,5 e 11.

ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

#### Composizione

Silicati, microfibre, molibdati, coloranti, altri additivi.

#### Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio dell' **IDRASTOP MAXI**, fare riferimento alla specifica "Scheda di sicurezza".

#### Imballi disponibili

Tanica da kg 1 e Tanica da kg 5

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

REVISIONE 10/13