NOTE

FORIDRA SRL - ***efficienza e professionalità di un servizio***

Gli apparecchi FORIDRA si basano sulle tecnologie più avanzate in materia di trattamento acqua. L'organizzazione Foridra garantisce un accurato servizio di manutenzione con interventi rapidi e professionali.

DECAL - ADDOLCITORE

MANUALE ISTRUZIONI

Modello	Dimensioni	Q.tà sale	Autonomie resine/litri rapportata alla durezza dell'acqua		
			20°F	30°F	40°f
8 litri	diam. 180 x 440 h	1,300 Kg.	1800	1000	850
12 litri	diam. 180 x 560 h	2,000 Kg.	2500	1700	1250

Tabella da compilare a cura dell'utente	
1° DATA DI INSTALLAZIONE	
Data di rigenerazione	Visto
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ISTRUZIONI PER L'UTENTE / INSTALLATORE MONORUBINETTO

Leggere attentamente e conservare queste avvertenze e indicazioni di sicurezza per installazione, uso e manutenzione. Il nostro addolcitore deve essere utilizzato per l'addolcimento dell'acqua generalmente per uso tecnico per altrui usi impropri il costruttore non è responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti da utilizzi scorretti o manomissioni del prodotto o errata messa in utilizzo. L'addolcitore è collaudato con test finale al 100% ad 8 bar.
L'addolcitore funziona, con pressione d'esercizio di rete idrica normalmente da 0.5 a 2.5 bar, e deve essere alimentato solo con acqua potabile a temperatura ambiente e superiore a zero gradi per evitare il congelamento dell'acqua. Il nostro addolcitore viene fornito e deve essere impiegato solo con resina approvata per uso alimentare. La rigenerazione deve essere fatta solo con sale da cucina (NaCl). Nessun altro tipo di sostanza chimica o naturale può essere utilizzata per questa operazione. L'addolcitore viene fornito con resina nuova a scambio ionico ad uso alimentare elemento essenziale per un corretto funzionamento.

MODALITA' DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi che l'addolcitore non sia danneggiato; in caso contrario per chiarimenti rivolgersi al venditore.
2. Non lasciare imballi in plastica, cartone ecc.. alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
3. L'installazione deve essere fatta secondo le norme vigenti, da personale qualificato e seguendo le presenti istruzioni.
4. Un'installazione scorretta compreso l'utilizzo di altri fluidi diversi dall'acqua potrebbero causare danni a persone, animali o cose per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
5. L'installazione dell'addolcitore non deve essere fatta in luoghi con temperatura al di sotto di 0°C in quanto si provocherebbe il congelamento dell'acqua contenuta. L'installazione deve avvenire in un luogo protetto da urti esterni.
6. Il collegamento alla rete idrica dovrà essere effettuato secondo le istruzioni del costruttore e da personale qualificato.
7. Collegare il tubo al rubinetto di entrata al raccordo "E", con opportuni mezzi per evitare danni alle filettature.
8. Collegare il tubo di uscita acqua, al raccordo "U", con opportuni mezzi per evitare danni alle filettature.
9. Collegare il tubo di scarico acqua direttamente in sifone l'addolcitore viene fornito con un tubetto in PVC trasparente.
10. **Il rubinetto durante il funzionamento deve restare sulla posizione 1.**

Per il corretto funzionamento della resina e per ottenere efficienti prestazioni si deve fare un primo risciacquo, tenendo la manopola del rubinetto in posizione 4 aperta fino a quando l'acqua non esce limpida.
In caso di inutilizzo dell'addolcitore per un periodo di oltre 48 ore deve essere fatto un risciacquo seguendo le suddette modalità.

RIGENERAZIONE A CURA DELL'UTENTE

La periodicità di rigenerazione dipende dalla durezza dell'acqua. E' consigliabile il riferimento ai valori indicati nella relativa tabella e osservando l'etichetta con la posizione della manopola a procedere a:

1. Posizionare il rubinetto ruotando la manopola in senso anti orario, in posizione 2.
2. Togliere il coperchio alzando la leva o svitando la manopola farlo lentamente per permetterne la decompressione in sicurezza.
3. Introdurre il sale nella quantità prescritta nella tabella.
4. Pulire la guarnizione situata sul coperchio da eventuali residui di sale o resina sulle parti di contatto.
5. Rimettere il coperchio in maniera corretta.
6. Collegare il tubo in dotazione dal porta gomma del rubinetto allo scarico o ad un recipiente della capacità necessaria.
7. Ruotare il rubinetto in senso antiorario in posizione 3.
8. Lasciare scaricare l'acqua salata dal rubinetto per il tempo necessario sino a che l'acqua risulta dolce (consigliamo un tempo minimo di almeno 30 min.)
9. Ruotare la manopola in posizione 4 in fase cioè di controcorrente per un minimo di 30 secondi in questo periodo di tempo l'addolcitore non eroga acqua.
10. Riportare la manopola del rubinetto in posizione 1.
11. Questo tipo di rubinetto permette che durante la rigenerazione l'addolcitore eroghi acqua con la differenza che per il periodo di tempo necessario al ciclo di rigenerazione l'acqua erogata non è addolcita.