

IDRATERM 700

MODALITÀ APPLICATIVE

Protezione:

- Assicurarsi che l'acqua dell'impianto non contenga altri additivi chimici differenti dalla gamma **IDRATERM**, in caso contrario o nel dubbio, svuotare l'impianto e sostituire con acqua di rete pulita
- **IDRATERM 700** va aggiunto all'inibitore di corrosione **IDRATERM P 100**
- Valutare la quantità di acqua presente nell'impianto o le dimensioni della casa
- Procurarsi il giusto quantitativo di **IDRATERM 700** (dosaggi inferiori a quelli indicati non danno risultati apprezzabili, eventuali sovradosaggi non arrecano danni)
- Introdurre il prodotto all'interno del contenitore pressurizzabile **IDRAJET**
- Collegare l'attacco dell'**IDRAJET** alla valvola di un termosifone, o alla valvola jolly, o alla valvola di sicurezza della caldaia e iniettare il prodotto
- Controllare ogni anno con il **TEST CULT** che nell'impianto non vi sia presenza di carica batterica, altrimenti aggiungere il prodotto **IDRATERM 700**

Pulizia con la pompa esterna IDRAFLOW 2 o 10:

- Assicurarsi che l'acqua dell'impianto non contenga altri additivi chimici differenti dalla gamma **IDRATERM**, in caso contrario o nel dubbio, sostituire con acqua di rete pulita
- Valutare la quantità di acqua presente nell'impianto o le dimensioni della casa
- Procurarsi il giusto quantitativo di **IDRATERM 700 + IDRATERM 400 o 800 o 240 o 280** (dosaggi inferiori a quelli indicati non danno risultati apprezzabili, eventuali sovradosaggi non arrecano danni)
- Collegare le tubazioni di mandata e ritorno impianto al posto del circolatore della caldaia o direttamente nelle tubazioni di mandata e ritorno impianto (scollegando la caldaia)
- Collegare la tubazione di carico del serbatoio ad un rubinetto di rete (lavandino, bagno, ecc.)
- Collegare la tubazione di scarico del serbatoio ad uno scarico (lavandino, wc, piletta, ecc.)
- Riempire il serbatoio della pompa **IDRAFLOW 2 o 10** con l'acqua di rete
- Chiudere i rubinetti di carico e scarico
- Accendere la pompa e far circolare con tutti i radiatori e i collettori aperti (non far girare a secco). Se l'impianto è vuoto o non completamente pieno, aprire il rubinetto di carico e lasciare aperto fino a quando l'impianto non sarà pieno
- Aggiungere i prodotti di pulizia selezionati (**IDRATERM 700 + IDRATERM 400 o 800 o 240 o 280**) all'interno del serbatoio della pompa **IDRAFLOW 2 o 10**
- Assicurarsi che il prodotto sia in circolazione in tutte le parti dell'impianto, prelevando un campione di acqua da diversi punti dell'impianto (radiatori e circuiti dei collettori a pavimento) e verificare visivamente il cambio di colore o con il conducimetro
- **Lasciare circolare per almeno 2 ore**

Risciacquo:

- Tenere in circolazione l'acqua dell'impianto
- Aprire il rubinetto di carico dell'acqua di rete e il rubinetto dell'acqua di scarico, regolandoli in modo tale da avere il serbatoio della pompa **IDRAFLOW 2 o 10** pieno almeno per metà
- **Lasciare scaricare l'acqua**, con tutte le valvole dell'impianto aperte, **da 5 a 15 minuti** controllando la variazione del colore
- Quando la colorazione dell'acqua diventa più limpida, **lasciare aperto solo 1 collettore**, e chiudere tutti gli altri
- Prelevare un po' di acqua dalla valvola di sfogo d'aria dal collettore che state risciacquando e controllare che sia pulita
- Se sporca continuare il risciacquo fino a quando l'acqua non sia limpida ed incolore in ogni punto di prelievo
- Se pulita chiudere il collettore che state pulendo ed aprire un altro collettore
- Ripetere l'operazione con tutti i collettori dell'impianto fino ad aver risciacquato tutte le parti dell'impianto
- **In caso di presenza di radiatori risciacquarne 3 o 4 alla volta, con la stessa procedura dei collettori**
- Alla fine aprire tutto il circuito e con l'acqua di risciacquo aperta in scarico, verificare visivamente che l'acqua sia incolore come quella di rete o verificare con un conducimetro che la salinità dell'acqua sia uguale a quella dell'acqua di rete (max + 10 %)
- In caso contrario continuare fino ad avere acqua pulita come quella di rete

Protezione:

Immettere la giusta quantità del battericida IDRATERM 700 e la giusta quantità di inibitore IDRATERM P 100, poi verificare con il TEST KIT IDRATERM P che il dosaggio sia corretto e con il TEST CULT che non vi sia ancora presenza di carica batterica; qualora ci sia ancora carica batterica immettere altro IDRATERM 700.

Pulizia con il circolatore della caldaia:

- Assicurarsi che l'acqua dell'impianto non contenga altri additivi chimici differenti dalla gamma **IDRATERM**, in caso contrario o nel dubbio, riempirlo con acqua di rete
- Valutare la quantità di acqua presente nell'impianto o le dimensioni della casa
- Procurarsi il giusto quantitativo di **IDRATERM 700 + IDRATERM 400 o 800 o 240 o 280** (dosaggi inferiori a quelli indicati non danno risultati apprezzabili, eventuali sovradosaggi non arrecano danni)
- Introdurre il prodotto all'interno del contenitore pressurizzabile **IDRAJET**
- Collegare l'attacco dell'**IDRAJET** alla valvola di un termosifone, o alla valvola jolly, o alla valvola di sicurezza della caldaia e iniettare il prodotto
- Assicurarsi che il prodotto sia in circolazione in tutte le parti dell'impianto, prelevando un campione di acqua da diversi punti dell'impianto (radiatori e circuiti dei collettori a pavimento) e verificare visivamente il cambio di colore o con il conducimetro
- **Lasciare in circolazione da 3 a 30 giorni**
- Si ottengono ottimi risultati sia con l'impianto in esercizio (a caldo) che con il bruciatore della caldaia spento (a freddo)

Risciacquo:

- Collegare una tubazione al rubinetto dell'acqua di rete (con almeno una portata di 10 -12 litri al minuto e pressione superiore a 2 bar) e alla mandata dell'impianto
- Collegare un tubo flessibile al ritorno dell'impianto e portarlo ad uno scarico
- **Chiudere tutti i radiatori e i collettori, e lasciare aperto un solo collettore**
- Aprire il rubinetto di rete e far circolare l'acqua verificando visivamente il colore dell'acqua scaricata
- Quando l'acqua torna limpida ed incolore effettuare un prelievo di acqua dalla valvola di sfogo d'aria di un collettore e controllare che anche in quel punto l'acqua sia pulita
- Se sporca scaricare fino a quando l'acqua non sia limpida ed incolore in ogni punto del prelievo
- Se pulita chiudere il collettore, ed aprire un altro collettore
- Ripetere l'operazione precedente fino ad aver risciacquato tutto l'impianto
- **In caso di presenza di radiatori, risciacquarne 1 alla volta, con la stessa procedura dei collettori**
- Alla fine, aprire tutto il circuito e con l'acqua di risciacquo aperta in scarico, verificare visivamente che l'acqua sia incolore come quella di rete o verificare con un conduceimetro che la salinità dell'acqua sia uguale a quella dell'acqua di rete (max + 10 %)
- In caso contrario, continuare fino ad avere acqua pulita come quella di rete

PS: è possibile eseguire il risciacquo con la pompa esterna IDRAFLOW 2 o 10.

Protezione:

Immettere la giusta quantità del battericida IDRATERM 700 e la giusta quantità di inibitore IDRATERM P 100, poi verificare con il TEST KIT IDRATERM P che il dosaggio sia corretto e con il TEST CULT che non vi sia ancora presenza di carica batterica; qualora ci sia ancora carica batterica immettere altro IDRATERM 700.